

Оригинальное руководство по эксплуатации

Транспортировка | Монтаж | Эксплуатация | Техобслуживание



Производственная линия:	сухой охладитель
Описание серии	Сухой охладитель — аксиальный, вертикальный
Серия:	GFV

www.guentner.de

Оглавление

1	Важные базовые сведения.....	5
1.1	Указания по технике безопасности.....	5
1.1.1	Соблюдение руководства по эксплуатации.....	5
1.2	Значение серии стандартов EN 378 – Системы охлаждения и тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружающей среды.....	5
1.3	Ответственность.....	5
1.3.1	Ответственность производителя.....	5
1.3.2	Ответственность установщика системы.....	6
1.3.3	Ответственность владельца или оператора.....	6
1.4	Правовые указания.....	7
1.5	Руководство по эксплуатации.....	7
1.5.1	Область применения.....	7
1.5.2	Структура и другие применимые документы.....	8
1.6	Условные обозначения.....	8
1.6.1	Условные обозначения.....	8
1.6.2	Список сокращений.....	8
1.7	Условные обозначения для знаков безопасности и указаний по безопасности.....	9
1.7.1	Общие знаки безопасности и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	9
1.7.2	Предупреждающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	10
1.7.3	Запрещающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	10
1.7.4	Предписывающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	11
2	Безопасность.....	12
2.1	Обозначение на устройстве.....	12
2.1.1	Знаки безопасности на устройстве.....	12
2.1.2	Другие знаки и указания на устройстве.....	13
2.2	Основные указания по технике безопасности.....	13
2.2.1	Действия в аварийном случае.....	13
2.2.2	Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность.....	15
2.3	Применение по назначению.....	15
2.3.1	Применение по назначению.....	15
2.3.2	Условия эксплуатации.....	15
2.3.3	Применение не по назначению.....	16
2.4	Сохраняющиеся механические опасности.....	17
2.4.1	Пластины, острые углы и кромки устройства.....	17

2.4.2	Вентиляторы.....	18
2.5	Сохраняющиеся электрические опасности.....	18
2.6	Остающиеся термические опасности.....	19
2.6.1	Опасность ожогов.....	19
2.6.2	Опасность замерзания.....	19
2.7	Остающиеся опасности вследствие теплоносителя глико- ля.....	19
2.8	Остающиеся опасности вследствие колебаний.....	21
2.9	Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением.....	21
2.10	Остающиеся опасности вследствие неправильного монта- жа.....	22
2.11	Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуата- ции.....	23
2.12	Остающиеся опасности вследствие выброса предметов или жидкостей.....	24
2.13	Остающиеся опасности при утилизации.....	24
3	Технические данные.....	26
3.1	Устройство.....	26
3.2	Вентиляторы.....	26
4	Конструкция и функции.....	28
5	Двигатель вентилятора.....	29
6	Транспортировка и хранение.....	30
6.1	Безопасность.....	30
6.2	Транспортировка и хранение.....	30
6.3	Хранение перед установкой.....	32
7	Установка и первый ввод в эксплуатацию.....	33
7.1	Безопасность.....	33
7.1.1	Указания по безопасности для установки и первого ввода в экс- плуатацию.....	33
7.1.2	Требования техники безопасности по обращению с системой...	34
7.1.3	Меры безопасности со стороны заказчика.....	35
7.2	Требования к месту установки.....	36
7.3	Распаковка устройства.....	38
7.4	Монтаж.....	39
7.4.1	Предварительные требования к системе для монтажа без напря- жения.....	39
7.4.2	Выполнить монтаж устройства.....	40
7.5	Указания по закрыванию устройства.....	40
7.5.1	Эксплуатация с системой водяного орошения.....	40

7.5.2	Подключение устройства к /контур циркуляции теплоносителя системы.....	41
7.5.3	Электрическое подключение устройства и защита предохранителем.....	42
7.6	Проведение приемочного испытания.....	42
7.7	Проверка готовности к эксплуатации.....	44
7.8	Первый ввод устройства в эксплуатацию.....	44
8	Эксплуатация.....	46
8.1	Безопасность.....	46
8.2	Ввод устройства в эксплуатацию.....	46
8.3	Снятие устройства с эксплуатации.....	46
8.4	Консервация устройства.....	47
8.5	Ввод устройства в эксплуатацию после консервации.....	48
8.6	Перевод устройства на другую рабочую жидкость.....	48
9	Поиск неисправностей.....	49
9.1	Безопасность.....	49
9.2	Сервисная служба.....	49
9.3	Таблица поиска неисправностей.....	49
10	Техническое обслуживание.....	51
10.1	Безопасность.....	51
10.1.1	Перед каждым техническим обслуживанием.....	51
10.1.2	Во время любого технического обслуживания.....	51
10.1.3	После каждого технического обслуживания.....	52
10.2	График проверок и технического обслуживания.....	53
10.2.1	Вентиляторы.....	53
10.2.2	Регистр труб устройства (теплообменник).....	53
10.3	Работы по техническому обслуживанию.....	55
10.3.1	Устранение течи.....	55
10.4	Очистка устройства.....	55
10.4.1	Общие сведения.....	55
10.4.2	Очистить регистр труб.....	55
10.4.3	Очистка вентиляторов.....	58
11	Схемы.....	60
11.1	Документация по электрооборудованию.....	60
11.1.1	Схема подключения двигателя вентилятора.....	60
11.2	Схема подключения рабочей жидкости.....	60

1 Важные базовые сведения

1.1 Указания по технике безопасности

1.1.1 Соблюдение руководства по эксплуатации

Осторожно

- ▶ Всегда храните руководство по эксплуатации в непосредственной близости от устройства.
- ▶ Убедитесь, что все лица, в какой-либо форме имеющие дело с устройством, в любой момент могут получить доступ к руководству по эксплуатации.
- ▶ Убедитесь, что все лица, в какой-либо форме имеющие дело с устройством, ознакомились с руководством по эксплуатации и поняли его.

1.2 Значение серии стандартов EN 378 – Системы охлаждения и тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружающей среды

Стандарт EN 378 устанавливает требования безопасности и охраны окружающей среды в отношении проектирования, сооружения, производства, установки, эксплуатации, ремонта и утилизации систем охлаждения и холодильных установок.

Стандарт EN 378 предназначен для производителей, установщиков и операторов систем охлаждения и холодильных установок (см. пункт 1.2. Ответственность).

Целью стандарта EN 378 является сведение к минимуму возможности возникновения травм и ущерба для имущества и окружающей среды, вызванных системами охлаждения, холодильными установками и рабочими жидкостями (хладагентами).

Недостаточные меры безопасности или несоблюдение правил техники безопасности могут привести к следующим последствиям:

- поломка или растрескивание деталей с опасностью вылета материалов (угрозы вследствие воздействия низких температур, повышенного давления, прямого воздействия жидкой фазы, движущихся частей машин);

1.3 Ответственность

1.3.1 Ответственность производителя

Приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации указания по сохранению эксплуатационной надежности устройства, предотвращению возможных угроз при транспортировке, установке и монтаже, введении в эксплуатацию и эксплуатации, а также при проведении работ по техническому обслуживанию (очистке, обслуживании и ремонте) распространяются исключительно на данное устройство.

Ответственность производителя заключается в исполнении (конструкции, изготовлении и испытании) устройства согласно EN 378-2.

Конструкционные и спаиваемые материалы созданы таким образом, что они противостоят прогнозируемым механическим, термическим и химическим воздействиям и устойчивы к применяемой рабочей жидкости и смеси рабочей жидкости и рефрижераторного масла.

Части устройства, по которым подается рабочая жидкость (центральные, распределительные, сборные трубы), устроены таким образом, чтобы оставаться герметичными с учетом предсказуемых механических, термических и химических воздействий и выдерживать максимальное допустимое рабочее давление.

Материал, толщина стенок, прочность на растяжение, вязкость, коррозионная стойкость, процесс формования, испытания соответствуют применяемой рабочей жидкости и устойчивы к возможным значениям давления и воздействиям.

Всю ответственность за системы, в которую интегрировано устройство, несут исключительно лица, отвечающие за соответствующие рабочие операции.

1.3.2 Ответственность установщика системы

Ответственность установщика системы включительно с контуром циркуляции теплоносителя заключается в исполнении (проектировании, изготовлении и испытании) системы согласно EN 378-2.

Места разграничения ответственности поставщика компонентов и установщика системы:

- В случае неполадки уведомить компанию Güntner AG & Co. KG:
В случае обнаружения неполадок во время установки, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации немедленно уведомляйте об этом компанию Güntner AG & Co. KG.

В ответственность установщика системы, в частности, входит следующее.

- Планировка и подготовка противоаварийных мероприятий.
Для предотвращения косвенного ущерба вследствие неполадок в работе заказчик должен установить систему оповещения, немедленно сообщаящую обо всех неполадках. Подготавливайте противоаварийные мероприятия, предотвращающие в случаях неполадок причинение косвенного ущерба людям и имуществу.
- Установите безопасно переключаемые аварийные выключатели.
- Указание периодичности проверок и технического обслуживания.

Система, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, должна быть рассчитана на установку всех необходимых приспособлений для ремонта, достаточного технического обслуживания и испытаний согласно EN 378-4 и соответствующим образом оснащена.

Если устройство встроено в контур циркуляции теплоносителя системы охлаждения, рабочая жидкость и тип исполнения не должны отличаться от данных, специфических для данного заказа и установленных в предложении по данному заказу.

Установщик системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, должен указать на необходимость проведения достаточного инструктажа обслуживающего и контролирующего персонала во время эксплуатации и ремонта системы.

Рекомендуется, чтобы при установке и монтаже, при испытании на герметичность и очистке, при наполнении рабочей жидкостью и при настройке системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, на объекте по возможности присутствовал будущий персонал заказчика.

1.3.3 Ответственность владельца или оператора

Ответственность владельца или оператора заключается в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также восстановлении системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, согласно EN 378-4.

Владелец или оператор должен следить за тем, чтобы работники, которым поручается эксплуатация, контроль и обслуживание системы включительно с контуром циркуляции теплоносителя, прошли достаточный инструктаж и были достаточно квалифицированными для выполнения этих задач.

Обслуживающий персонал, ответственный за систему и контур циркуляции теплоносителя должен обладать достаточными знаниями и опытом касательно принципа действия, эксплуатации и повседневного контроля этой системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, .

Перед вводом в эксплуатацию системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, владелец или оператор должен обеспечить прохождение обслуживающим персоналом на основе технической документации к системе (частью которой является настоящее руководство по эксплуатации) инструктажа касательно строения, контроля, принципа действия и технического обслуживания системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, а также касательно мер безопасности, которые следует соблюдать, и обращения с применяемой рабочей жидкостью.

Владелец или оператор должен обеспечивать, чтобы в процессе эксплуатации, контроля и обслуживания системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя рабочая жидкость и тип исполнения не отличались от данных, установленных в предложении по данному заказу.

Планировка и подготовка противоаварийных мероприятий. Для предотвращения косвенного ущерба вследствие неполадок в работе заказчик должен установить систему оповещения, немедленно сообщаящую обо всех неполадках. Подготавливайте противоаварийные мероприятия, предотвращающие в случаях неполадок причинение косвенного ущерба людям и имуществу.

Также на владельца или оператора системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, возлагается ответственность в том случае, когда система используется кем-либо другим, за исключением случаев наличия соглашения о другом распределении ответственности.

1.4 Правовые указания

Право требования гарантийного обслуживания прекращается:

- в случае неполадок и повреждений, вызванных несоблюдением сведений, содержащихся в настоящем руководстве по эксплуатации;
- в случае рекламаций, вызванных тем, что при замене частей устройства применялись не указанные в предложении по данному заказу оригинальные запасные части;
- в случае внесения изменений в устройство (рабочую жидкость, тип исполнения, функционирование, рабочие параметры) по сравнению со сведениями, указанными в предложении по данному заказу, без предварительного согласия производителя.

Электронное или механическое размножение, распространение, изменение, передача третьим лицам, перевод или другое использование руководства по эксплуатации не допускается (даже выборочно) без прямого письменного разрешения компании Guntner AG & Co. KG.

1.5 Руководство по эксплуатации

1.5.1 Область применения

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все обратные охладители серии GFV.

Указание

Точный тип своего устройства вы можете узнать в прилагаемом предложении по данному заказу.

1.5.2 Структура и другие применимые документы

Руководство по эксплуатации состоит из следующих составных частей:

- настоящее руководство;
- предложение по заказу.
Предложение по заказу прилагается к настоящему руководству и содержит следующие сведения:
 - соответствующее заказу применение по назначению;
 - соответствующий заказу объем поставки;
 - соответствующие заказу технические данные;
 - соответствующий заказу чертеж с указанием заказчика, номера проекта и номера заказа.
- Монтажная схема присоединения двигателя в клеммной коробке.

Настоящее руководство по эксплуатации является составной частью пособия по эксплуатации системы, предоставляемого установщиком системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, .

1.6 Условные обозначения

1.6.1 Условные обозначения

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующая разметка текста.

жирный	Требуется особое внимание!
серый треугольник	Указание о выполнении действия

1.6.2 Список сокращений

Сокращение	Значение
EN 378	Европейский стандарт 378: Системы охлаждения и тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружающей среды
EN	Европейский стандарт
DIN	Немецкий промышленный стандарт (указание стандарта)
ISO	International Organization for Standardization (русский: Международная организация по стандартизации)
АВАР. ВЫКЛ.	Выключатель для немедленного выключения системы охлаждения
°C	Градус Цельсия (значение температуры по шкале Цельсия)
бар	Бар (значение давления)
л	Литр (значение объема)
Об. %	Объемный процент (значение концентрации по объему)
IP	Изоляционная защита

Сокращение	Значение
Q 6,3	Качество балансировки
ppm	parts per million (русский: «частей на миллион»), значение концентрации, обозначает миллионную долю
Гц	Герц (значение частоты)
D	Соединение треугольником (трехфазный ток: высокая частота вращения)
S	Соединение звездой (трехфазный ток: низкая частота вращения)
3~	Трехфазный переменный ток
1~	Однофазный переменный ток
VDE	Союз электротехники, электроники и информационной техники
TAB	Технические условия подключения
EVU	Энергоснабжающее предприятие
VDI	Союз немецких инженеров

1.7 Условные обозначения для знаков безопасности и указаний по безопасности

1.7.1 Общие знаки безопасности и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации

Опасно

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, обязательно приведет к тяжелой травме или смерти.

Внимание

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к тяжелой травме или смерти.

Осторожно

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней тяжести.

Указание

Указывает на возможный материальный ущерб.

1.7.2 Предупреждающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации



Предупреждение о возможности травм рук

Несоблюдение предупреждающих указаний может привести к защемлению, втягиванию или другим травмам рук или пальцев.



Предупреждение о горячей поверхности

Температура превышает +45 °C (свертывание белка) и может вызвать ожоги тела человека.



Предупреждение об опасном электрическом напряжении

Опасность поражения током в случае прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.



Предупреждение о легковоспламеняющихся веществах на месте монтажа

Использование источников воспламенения может привести к пожару на месте монтажа.



Предупреждение о вредных для здоровья или раздражающих веществах на месте монтажа

Контакт со вредными для здоровья или раздражающими веществами или их вдыхание могут приводить к травмам или вреду для здоровья человека.

1.7.3 Запрещающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации



Не допускается использование открытых источников огня!

Запрещается установка или помещение вблизи устройства источников воспламенения и запрещается создание источников воспламенения.



Курение запрещается!

Запрещается курить.

1.7.4 Предписывающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации

**Следует использовать защиту глаз!**

Следует использовать защиту глаз: защитную маску, защитные очки или защитный щиток для лица.

**Следует использовать защиту рук!**

Защитные перчатки должны защищать от механических и химических угроз (см. напечатанные пиктограммы).

**Следует использовать средства защиты органов дыхания!**

Респираторы должны быть рассчитаны на применяемую рабочую жидкость. Респираторы должны состоять из:

- как минимум двух независимых респираторов (изолирующих устройств)

**Следует использовать защитную одежду!**


Личная защитная одежда должна быть рассчитана на применяемую рабочую жидкость и низкие температуры и обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.

**Перед началом работ отключить!**

Перед началом работ по монтажу, техническому обслуживанию или ремонту следует отключить электроустановку и защитить ее от повторного включения.

2 Безопасность


2.1 Обозначение на устройстве



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Заводская табличка на торцевом листе | 5 | Предупреждение на защитной решетке — только в устройствах с отдельно демонтируемой защитой вентилятора, например в вентиляторах Woods |
| 2 | Логотип Güntner | 6 | Подключения ВКЛ., ВЫКЛ. |
| 3 | Предупреждающее указание о транспортном наполнителе на клапане Шрадера | 7 | Натяжение троса, только в вертикальной конструкции |
| 4 | Применение погрузчика | 11 | Приложить инструкцию по монтажу для опор из прорезиненного металла |

2.1.1 Знаки безопасности на устройстве

Знаки безопасности на устройстве, в частности:



3 - Предупреждающее указание «Транспортный наполнитель» на клапане Шрадера

Achtung • Caution • Attention

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter

GEFAHR!

Fan operation only with guard grille!

DANGER!


Mode opératoire de ventilateur qu'avec grille protectrice!

DANGER!

7 - Предупреждающее указание «Защитная решетка» (применяется только при наличии отдельно демонтируемой решетки)




2.1.2 Другие знаки и указания на устройстве



1 - Заводская табличка



2 – Логотип Güntner



12 - Подключения ВКЛ. и ВЫКЛ.

2.2 Основные указания по технике безопасности

2.2.1 Действия в аварийном случае



Опасность травм и материального ущерба!

В устройстве в серийном исполнении применяется теплоноситель этиленгликоль (синонимы: этандиол, гликоль). При использовании других теплоносителей обязательно согласование с производителем.



Этиленгликоль — это бесцветная, слегка вязкая, слаболетучая, смешиваемая с водой, гигроскопическая жидкость со сладковатым запахом или вкусом.



Этиленгликоль горюч, а при высокой температуре в паро- или газообразном состоянии — взрывоопасен.



При контакте с кожей этиленгликоль вызывает легкие раздражения с угрозой всасывания в кожу, при контакте с глазами — раздражение слизистой оболочки, при проглатывании — возбуждение с поражением центральной нервной системы, при длительном вредном воздействии — утомление, нарушение координации движений, потерю сознания, повреждения почек.



Этиленгликоль следует хранить вдали от источников воспламенения. Не курить!



Пары этиленгликоля тяжелее воздуха и могут стекать в помещения, расположенные ниже. Вблизи от поверхности земли при неподвижном воздухе может наблюдаться повышение концентрации. При высокой концентрации существует опасность удушья вследствие уменьшения содержания кислорода, особенно вблизи от поверхности земли.

Следует избегать контакта с кожей, почвой, одеждой! Загрязненную и пропитанную одежду следует немедленно снять!

Следует не допускать контакта с сильными окислителями (хромовой смесью, перманганатом калия, олеумом и т. п.)! Опасность бурных реакций!

Не допускается, чтобы некомпетентные лица получали доступ к устройству. При установке следует обращать внимание на то, чтобы теплоноситель, вытекающий из устройства, не мог попасть в помещение или иным образом угрожать людям.

Меры защиты и порядок действий.

- В случае неожиданно сильного выброса теплоносителя переключите безопасно установленный аварийный выключатель, например в случае:
 - заметной утечки жидкого теплоносителя из деталей теплообменника или трубопроводов;
 - внезапного крупного высвобождения (высвобождения и испарения большей части совокупного наполнения теплоносителя за короткое время, например менее чем за 5 минут);
- Поручите опытному, обученному персоналу, обладающему предписанной защитной одеждой, провести все необходимые защитные и другие мероприятия.
 - Используйте средства защиты органов дыхания.
 - При проведении ремонтных работ в случае высокой концентрации теплоносителя в воздухе в помещении используйте дыхательный аппарат, независимый от воздуха в помещении.
 - Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, в котором установлено устройство.
 - Надежным способом отведите выступивший жидкий теплоноситель согласно EN 378-3.

2.2.2 Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность

Осторожно

Монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание устройства могут выполняться только обученным, опытным и квалифицированным персоналом. Квалифицированными являются лица, отвечающие за эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, а также за оценку систем и их компонентов, которые обладают образованием и профессиональными знаниями, необходимыми для выполнения их задания согласно EN 378-1. Квалификация — это способность удовлетворительно выполнять действия, необходимые для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, а также для оценки систем охлаждения и их компонентов.

Обслуживание устройства может выполняться персоналом оператора, не обладающим специфическими знаниями в области холодильной техники, однако обладающим достаточными знаниями и опытом относительно принципа действия, эксплуатации и повседневного контроля за данной системой, включительно с контуром циркуляции теплоносителя. Такой обслуживающий персонал не может вмешиваться в работу системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, и выполнять ее настройку.

Изменения в устройство, на которые производитель дал предварительное письменное согласие, могут вноситься только проинструктированным или квалифицированным персоналом.

Электромонтаж.

Электромонтажные работы могут выполняться только лицами, обладающими необходимой квалификацией (например, специалистом-электриком или лицом, проинструктированным по обращению с электрооборудованием) и утвержденными оператором, при условии соблюдения соответствующих правил VDE (например, национальных и международных требований) и условий TAB предприятий EVU.

2.3 Применение по назначению

2.3.1 Применение по назначению

Обратные охладители серии GFV предназначены для встраивания в контур циркуляции теплоносителя системы охлаждения и для установки на открытом воздухе. Сухой охладитель охлаждает теплоноситель посредством теплоотдачи в воздух, который с помощью вентиляторов подается через сухую поверхность теплообмена.

Устройство поставляется для эксплуатации с определенными рабочими параметрами:

- температура подачи теплоносителя;
- температура обратного потока теплоносителя или количество циркулирующего теплоносителя;
- поток вентилируемого воздуха;
- температура воздуха на входе;

Заданные рабочие параметры указываются в предложениях по заказу.

2.3.2 Условия эксплуатации

Устройство является компонентом контура циркуляции теплоносителя системы включительно с контуром циркуляции рабочей жидкости. Целью настоящего руководства по эксплуатации в рамках пособия по эксплуатации системы (частью которого является настоящее руководство по эксплуатации) является сведение к минимуму угроз возникновения травм и ущерба для

имущества и окружающей среды, вызванных устройством и применяемой в нем рабочей жидкостью. Эти угрозы в значительной мере связаны с физическими и химическими свойствами рабочей жидкости, а также со значениями давления и температуры, возникающими в деталях устройства, проводящих рабочую жидкость [см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19.](#)

Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Устройство допускается использовать только в соответствии с применением по назначению. Оператор должен обеспечивать, чтобы в процессе эксплуатации, контроля и обслуживания устройства рабочая жидкость и тип исполнения не отличались от данных заказа, установленных в предложении по данному заказу.

Оператор должен обеспечивать проведение мероприятий по техническому обслуживанию в соответствии с пособием по эксплуатации системы.

Наполнение устройства другой жидкостью допускается только с письменного разрешения производителя. Установленное для конкретного заказа применение по назначению можно узнать в прилагаемом предложении по заказу.

Не превышайте максимальное значение рабочего давления, указанное на заводской табличке устройства.

2.3.3 Применение не по назначению

Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Рабочие жидкости и их соединения с рефрижераторными маслами, водой или другими веществами, содержащимися в проводящих рабочую жидкость компонентах, оказывают изнутри химическое и физическое действие на окружающие их материалы. Устройство разрешается заправлять только теплоносителем гликолем. Заправка устройство другой рабочей жидкостью может привести к тому,

- что материал, толщина стенок, прочность на растяжение, вязкость, коррозионная стойкость, процесс формования и проведенные заводские испытания не будут рассчитаны на другую рабочую жидкость и не будут устойчивы к возможным значениям давления и воздействиям;
- что они не будут устойчивы к другой смеси рабочей жидкости / рефрижераторного масла; и
- что в процессе эксплуатации и в состоянии простоя они не будут оставаться герметичными, а также
- что возможное внезапное крупное высвобождение рабочих жидкостей может создать непосредственную угрозу для людей и / или имущества и косвенную угрозу для окружающей среды.

Не допускается превышение указанного на заводской табличке максимального допустимого рабочего давления. Превышение рабочего давления может привести к тому,

- что компоненты устройства, проводящие рабочую жидкость, не выдержат предусматриваемые термические, физические и химические воздействия и давление, которое может возникнуть в процессе эксплуатации и в состоянии простоя;
- что в процессе эксплуатации и в состоянии простоя они не будут оставаться герметичными;

- что возможное внезапное крупное высвобождение рабочих жидкостей вследствие поломки или утечки проводящих рабочую жидкость компонентов может привести к возникновению следующих угроз:
 - угроза вследствие вылета материалов;
 - опасность удушья;
 - угрозы вследствие панических реакций,
 - загрязнение окружающей среды.

⚠ Внимание

Применение обратных охладителей не допускается в следующих случаях:

- если существует возможность того, что вследствие краткосрочного или длительного воздействия посредством прикосновения, вдыхания или проглатывания рабочей жидкости гликоля могут возникать угроза причинения вреда для здоровья ;
- если существует возможность внезапного крупного высвобождения большей части совокупного наполнения рабочей жидкости за короткое время (например менее чем за 5 минут).

Изменения в устройство не могут вноситься без предварительного письменного согласия компании Güntner AG & Co. KG. Изменениями устройства считаются:

- изменение рабочих параметров (согласно разделу [Устройство](#))
- изменение мощности вентилятора (потока воздуха)
- изменение подающегося количества рабочей жидкости
- переход на другую рабочую жидкость

Не допускается эксплуатация устройства, если установленные производителем защитные приспособления отсутствуют, ненадлежащим образом установлены или не в полной мере готовы к работе.

Не допускается эксплуатация устройства, если оно повреждено или в случае неполадок в его работе. Все повреждения и неполадки должны немедленно сообщаться компании Güntner AG & Co. KG и незамедлительно устраняться.

Проведение работ с устройством не допускается без наличия установленных в настоящем руководстве по эксплуатации личных средств защиты.

2.4 Сохраняющиеся механические опасности

2.4.1 Пластины, острые углы и кромки устройства

⚠ Внимание



Предупреждение о возможности травм рук!

Опасность порезов рук и пальцев о пластины и острые углы и кромки устройства.



Используйте прочную защиту рук!

2.4.2 Вентиляторы

⚠ Внимание



Опасность отсечения, опасность затягивания!

Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягивания свободных частей, например волос, ногтей, цепочек, а также элементов одежды.



Не допускается эксплуатация вентиляторов без защитной решетки. Опасность заземления!

В случае автоматического запуска вентилятора при проведении работ по техническому обслуживанию возникает опасность заземления пальцев и рук.



Включайте устройство без напряжения, прежде чем начать выполнение работ по техническому обслуживанию, в ходе которых необходимо демонтировать защитную решетку. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при помощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного включения.

2.5 Сохраняющиеся электрические опасности

⚠ Внимание



Предупреждение об опасном электрическом напряжении!

Прямой и опосредованный контакт с находящимися под напряжением деталями, например двигателем и электрическими проводами, может привести к тяжелым травмам или даже к смерти.



Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию отключите напряжение устройства. В этой связи см. техническую документацию к системе охлаждения. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при помощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного включения.

Обратите внимание, что сетевые провода могут находиться под напряжением даже при выключенном напряжении устройства.

Электромонтажные работы могут выполняться только лицами, обладающими необходимой квалификацией (например, специалистом-электриком или лицом, проинструктированным по обращению с электрооборудованием) и утвержденными оператором.

2.6 Остающиеся термические опасности

2.6.1 Опасность ожогов

Внимание



Предупреждение о горячей поверхности!

В процессе эксплуатации температура регистра труб (теплообменника) устройства и трубопроводов превышает +45 °C. Прикосновение может привести к ожогам.



При температуре теплоносителя свыше +45 °C существует опасность ожогов о части трубопроводов и распределительных трубопроводов.

Используйте средства защиты рук.

2.6.2 Опасность замерзания

Внимание



Предупреждение о замерзании!

При недостаточном заполнении антифризом и при эксплуатации в морозоопасных регионах существует опасность замерзания устройства. Для не полностью опорожняемых устройств опасность замерзания существует также после опорожнения. При опорожнении следует обязательно выполнять надлежащую вентиляцию. При проведении гидравлического испытания, эксплуатации и простоя устройств, заполненных водой или недостаточным количеством антифриза, а также в случае недостаточной регулировки теплоносителя они разрушаются при минусовых температурах.

2.7 Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля

Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Общее описание опасностей.

В устройстве в серийном исполнении применяется теплоноситель этиленгликоль (синонимы: этандиол, гликоль). При использовании других теплоносителей обязательно согласование с производителем.

Этиленгликоль — это бесцветная, слегка вязкая, слаболетучая, смешиваемая с водой, гигроскопическая жидкость со сладковатым запахом или вкусом.

Не допускается, чтобы некомпетентные лица получали доступ к устройству. При установке следует обращать внимание на то, чтобы теплоноситель, вытекающий из устройства, не мог попасть в помещение или создавать угрозу для людей.

⚠ Внимание

Опасность вреда для здоровья!

При контакте с кожей этиленгликоль вызывает легкие раздражения с угрозой всасывания в кожу, при контакте с глазами — раздражение слизистой оболочки, при проглатывании — возбуждение с поражением центральной нервной системы, при длительном вредном воздействии — утомление, нарушение координации движений, потерю сознания, повреждения почек.

- Следует избегать контакта с кожей, глазами, одеждой! Загрязненную и пропитанную одежду следует немедленно снять!
- Пары этиленгликоля тяжелее воздуха и могут стекать в помещения, расположенные ниже. Вблизи от поверхности земли при неподвижном воздухе может наблюдаться повышение концентрации. При высокой концентрации существует опасность удушья вследствие уменьшения содержания кислорода, особенно вблизи от поверхности земли.
- Чтобы избежать вдыхания высоких концентраций пара, следует обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений.
- Регулярно проверяйте герметичность устройства в порядке, описанном в настоящем руководстве по эксплуатации.



Опасность воспламенения и пожара!

Этиленгликоль горюч, а при высокой температуре в паро- или газообразном состоянии — взрывоопасен.



- Этиленгликоль следует хранить вдали от источников воспламенения.
- При проведении огневых работ, например шлифования, пайки и т. п., следует обеспечить наличие на объекте подходящих средств пожаротушения!
- Обеспечьте, чтобы имеющиеся средства пожаротушения были доступны в достаточном количестве, были готовы к использованию, а также чтобы огнегасящие средства безопасно реагировали теплоносителем.
- Не курить!



Угроза отравления!

Следует избегать контакта теплоносителя с открытым огнем, поскольку при этом могут образовываться ядовитые продукты сгорания.



- Избегайте контакта теплоносителя с открытым огнем!
- Сварочные и паяльные работы следует проводить только после полного удаления теплоносителя с задействованного участка системы. При этом обеспечивайте хорошую вентиляцию.
- Следует не допускать контакта с сильными окислителями (хромовой смесью, перманганатом калия, олеумом и т. п.)! Опасность бурных реакций!



Опасность замерзания!

При недостаточном заполнении антифризом и при эксплуатации в морозоопасных регионах существует опасность замерзания устройства. Для не полностью опорожняемых устройств опасность замерзания существует также после опорожнения.

- При опорожнении следует обязательно выполнять надлежащую вентиляцию!
- При проведении гидравлического испытания, эксплуатации и простоя устройств, заполненных водой или недостаточным количеством антифриза, а также в случае недостаточной регулировки теплоносителя они разрушаются при минусовых температурах.

2.8 Остающиеся опасности вследствие колебаний

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вылета материалов

В случае разрушения вентиляторов во время их эксплуатации вылетающие части лопастей вентиляторов могут наносить травмы находящимся вблизи вентилятора людям или повреждать имущество.

Вентиляторы, устройства и провода в системы, включительно с контуром циркуляции теплоносителя, должны быть сконструированы, изготовлены и смонтированы таким образом, чтобы опасности, которые могут возникать вследствие колебаний, производимых ими или другими частями системы, сводились к минимальному уровню, возможному с учетом всех доступных средств для уменьшения колебаний, преимущественно на источнике.

Указание

Материальный ущерб вследствие колебаний

При эксплуатации вентиляторов регулярно возникают колебания, которые усиливаются за счет разбалансировки, возникающей вследствие загрязнений или повреждения лопастей вентилятора. Колебания передаются устройству и могут вызвать его повреждения, а также повредить подвеску устройства или подсоединенные к устройству компоненты контура циркуляции теплоносителя.

Регулярно проверяйте лопасти и защитные решетки вентиляторов на предмет загрязнений и инея и / или обледенения, а сами вентиляторы — на плавность хода ([см. Вентиляторы, Стр. 53](#)).

Регулярно проверяйте лопасти и защитные решетки вентиляторов на предмет загрязнений, а сами вентиляторы — на плавность хода ([см. Вентиляторы, Стр. 53](#)).

2.9 Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие находящихся под давлением частей, содержащих теплоноситель!

Поломка находящихся под давлением трубопроводов или деталей устройства может привести к травмам или материальному ущербу вследствие вылета материалов. Внезапное крупное высвобождение рабочей жидкости, обладающей опасными свойствами, вследствие поломки или утечки находящихся под давлением компонентов устройства может привести к возникновению следующих угроз:

- раздражения и вред, причиненный здоровью;

- способность к бурной химической реакции;
- воспламеняемость;
- удушье;
- паника;
- загрязнение окружающей среды.

Убедитесь, что соответствующее устройство перед началом работ по техническому обслуживанию не находится под давлением, или удалите рабочую жидкость из соответствующего устройства.

Проводите работы по техническому обслуживанию соответствующего устройства — особенно паяльные работы — только после полного удаления рабочей жидкости из устройства.

2.10 Остающиеся опасности вследствие неправильного монтажа

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие неправильного монтажа!

Неправильный монтаж приводит к следующим опасностям.

- Поломка или утечка проводящих жидкость компонентов устройства и трубопроводов
- Неравномерное распределение нагрузки на крепежные элементы с опасностью создания напряжения внутри устройства или смещения устройства (поломка или течь проводящих жидкость компонентов устройства и трубопроводов, опасность разрыва)
- Недостаточная защита проводящих жидкость трубопроводов от механических повреждений! Соединения, устанавливаемые заказчиком: отсутствие разгруженного монтажа; воздействие сил на распределительные и сборные трубопроводы с опасностью поломки или течи проводящих жидкость компонентов устройства и трубопроводов, опасность разрыва!
- Опасность разрыва или падения устройства с угрозой вследствие вытекания рабочей жидкости и открытых электрических проводов
- Опасность разрыва устройства с угрозой вследствие вытекания рабочей жидкости и открытых электрических проводов
- Опасность повреждения вследствие обусловленных окружающей средой источников опасности (производственные, транспортные и другие процессы на месте установки)
- Неполадки в работе устройства вследствие затруднения притока и оттока воздуха
- Затруднение всестороннего осмотра, контроля и технического обслуживания, т.е. отсутствие беспрепятственного доступа к проводящим рабочую жидкость и электрическим компонентам, соединениям и проводам, отсутствие четкой маркировки трубопроводов и недостаток места для проведения испытаний

Обеспечьте следующее:

- устройства должны устанавливаться на точках крепления, соответствующих их весу, и соединяться крепежными винтами. За надежность винтовых соединений ответственность несет оператор или монтер;
- крепежные винты должны соответствовать статически установленному производителем диаметру крепежных отверстий;
- крепежное винтовое соединение должно быть защищено от ослабления при помощи подходящего стопорного элемента;
- крепежное винтовое соединение не перетягивается и не перекручивается;
- все крепежные винтовые соединения должны быть одинаково прочно затянуты, чтобы достичь как можно более равномерного распределения нагрузки на все крепежные элементы;

- все точки крепления должны сохранять расстояние до плоскости крепления с течением времени и под нагрузкой во избежание напряжений в устройстве. Устройства следует закреплять в их крепежном положении, чтобы избежать их смещений.
- крепежное винтовое соединение в рамках интервалов технического обслуживания должно проверяться на безопасность работы [см. Техническое обслуживание, Стр. 51](#),
- устройство должно закрепляться и монтироваться таким образом, чтобы избежать его повреждения под действием обусловленных окружающей средой источников опасности (производственные, транспортные и другие процессы на месте установки), а также вмешательства в его работу посторонних лиц;
- устройства должны закрепляться или монтироваться с достаточным уклоном к стоку для конденсата;
- устройства должны закрепляться или монтироваться таким образом, чтобы обеспечивался постоянный беспрепятственный приток и отток воздуха без смешения теплого и холодного воздушных потоков;
- устройства должны закрепляться или монтироваться таким образом, чтобы обеспечивалось постоянное наличие свободного пространства для беспрепятственного обмена нагревательных стержней при электрической системе оттаивания (опция; дополнительное оборудование по желанию заказчика);
- устройства должны закрепляться или монтироваться таким образом, чтобы в любой момент была возможность всестороннего осмотра, контроля и технического обслуживания, т.е. существовал беспрепятственный доступ к проводящим рабочую жидкость и электрическим компонентам, соединениям и проводам, четкая маркировка трубопроводов и было достаточно места для проведения испытаний;
- проводящие рабочую жидкость трубопроводы должны быть защищены от механических повреждений! Соединения, устанавливаемые заказчиком: разгруженный монтаж; отсутствие воздействия сил на распределительные и сборные трубопроводы;
- при установке устройства обязательно следует учитывать следующее:
 - обязательное соблюдение расстояния до объектов, которым может быть нанесен ущерб вследствие воздействия теплоносителей;
 - недопущение хранения легковоспламеняемых материалов под устройством;
 - устройства следует закреплять и монтировать следующим образом: в областях, предназначенных для внутреннего использования, подводящие и отводящие трубопроводы для устройства допускается прокладывать только при отсутствии разъемных соединений и арматур.
 - Должны присутствовать приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости.

2.11 Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуатации

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие поломки при эксплуатации!

- Неправильный монтаж ([см. Остающиеся опасности вследствие неправильного монтажа, Стр. 22](#)),
- Несоблюдение максимально допустимого рабочего давления ([см. Условия эксплуатации, Стр. 15](#)),
- Необращение внимания на участки линии под давлением при проведении работ по техническому обслуживанию ([см. Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением, Стр. 21](#)),

- Необращение внимания на остающиеся опасности вследствие колебаний ([см. Остающиеся опасности вследствие колебаний, Стр. 21](#))

приводят к поломке во время эксплуатации и технического обслуживания. При этом возникают угрозы вследствие

- вылета материалов ([см. Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением, Стр. 21](#)),
- высвобождения рабочей жидкости ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#))

Обеспечьте следующее:

- безошибочное проведение монтажа;
- постоянное соблюдение максимально допустимого рабочего давления;
- снятие давления с находящихся под давлением участков линии перед проведением каждой работы по техническому обслуживанию и ремонту;
- снижение при помощи всех доступных средств и сведение к минимуму колебаний, как системы охлаждения включительно с контуром циркуляции теплоносителя (колебания под воздействием компрессора, устройств и трубопроводов общей системы включительно с контуром циркуляции теплоносителя), так и под воздействием вентилятора (разбалансировка вследствие загрязнения или повреждений).
- присутствуют приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости;

2.12 Остающиеся опасности вследствие выброса предметов или жидкостей

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие выброса предметов и жидкостей!

Остающиеся опасности вследствие выброса предметов и жидкостей ([см. Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуатации, Стр. 23](#)).

2.13 Остающиеся опасности при утилизации

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие рабочей жидкости гликоля!

Приведенные ниже указания являются рекомендациями по правильной утилизации устройства. Обязательными для исполнения являются законы об отходах, действующие на территории страны оператора.

- Утилизацию могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Все компоненты устройства, например рабочие жидкости, теплоноситель, регистр труб (теплообменник), вентиляторы, следует надлежащим образом утилизировать.
- Отработанную рабочую жидкость, не предназначенную для повторного использования, следует обрабатывать как отходы и безопасно утилизировать. Выбросы в окружающую среду не допускаются.
- Использование утилизируемой одноразовой емкости не допускается, поскольку в таком случае существует возможность улетучивания остатков теплоносителя в емкости при утилизации.

- Емкость для рабочей жидкости не следует переполнять. В любой момент рабочего процесса не допускается превышение максимально допустимого давления в емкости для рабочей жидкости.
- Не допускается заливание рабочей жидкости в какую-либо емкость для жидкости, содержащую другую или неизвестную рабочую жидкость. Такую другую или неизвестную рабочую жидкость нельзя выдувать в атмосферу, а ее следует идентифицировать, переработать или надлежащим образом утилизировать.
- Для уничтожения рабочей жидкости может потребоваться официально утвержденное оборудование.
- Следует обеспечить надлежащую утилизацию всех компонентов устройства, содержащих теплоноситель.
- Устройство состоит преимущественно из таких исходных сырьевых материалов, как медь, алюминий, оцинкованная сталь (регистр труб (теплообменник) и корпус), а также сталь, алюминий, медь, полиамиды (двигатели). Эти материалы могут при помощи процессов механического и термического отделения отходов подвергаться повторному использованию через систему утилизации и использования отходов, даже в состоянии цветной отделки.

 Внимание

Опасность заражения окружающей среды!

Обеспечьте, чтобы теплоноситель не попадал в грунтовые воды.

Транспортная упаковка компании Güntner AG & Co. KG производится из экологически безопасных материалов и пригодна для повторного использования по материалу.

3 Технические данные

3.1 Устройство

Указание

Показатели мощности вентиляторов зависят от температуры окружающей среды и сопротивления воздуха на месте установки.

При использовании низкотемпературного режима компания Güntner AG & Co. KG рекомендует применять обогрев кожуха вентилятора.

В случае использования устройства при температуре ниже -40°C в связи с особыми требованиями к материалам и особым выбором материалов поддерживайте связь с производителем.

Все электрические детали изготовлены в соответствии с требованиями стандартов EN.

Номер проекта	См. предложение по заказу
Наименование устройства	См. предложение по заказу
Номер производителя	См. предложение по заказу
Год выпуска	См. предложение по заказу
Теплоноситель	См. предложение по заказу
Объем	См. предложение по заказу
Допустимое рабочее давление	16 бар
Испытательное давление	17,6 бар
Допустимая влажность воздуха	100 %
Дата испытаний	См. предложение по заказу
Испытательная среда	сухой воздух
Производимый шум	См. предложение по заказу. По стандартной процедуре расчета уровня громкости звука согласно EN 13487; приложение C (нормативное).
Вес	См. предложение по заказу

3.2 Вентиляторы

Для GFV используемые вентиляторы диаметром от 450 до 650 мм переключаются на переменный ток 230 В 1~ 50 Гц. В вентиляторах диаметром от 800 до 1000 мм предусмотрена возможность регулирования числа оборотов при помощи регулирующих устройств Güntner. Трехфазные вентиляторы, как правило, могут при помощи переключения D-S работать на 2 различных скоростях вращения. Поставляются вентиляторы с 5 уровнями мощности / шума (N, M, L, S; E).

Тип вентилятора	См. предложение по заказу
Тип защиты	IP 54, класс нагревостойкости 155 и DIN VDE 0530
Тип тока	Трехфазный ток или переменный ток

Напряжение	400 В 3~ 50 Гц или 230 В 1~ 50 Гц
Качество балансировки	Q 6,3 согласно VDI 2060
Допустимая температура воздуха	Область применения: от -30 С до +55 #
Защитные устройства	• Тепловые: термоконтакты (тепловые реле для защиты от тепловой перегрузки). При габаритных размерах 040 - 050 они уже подсоединены проводами. • Механические: решетка для защиты от прикосновения согласно EN 294

4 Конструкция и функции

Сухой охладитель состоит из

- регистра труб, состоящего из оснащенных пластинами змеевиков (медная труба; алюминиевая пластина), распределительных и сборных труб (медь) и трубных соединений с системой трубопроводов,
- и — в зависимости от исполнения — из одного или нескольких малошумных аксиальных вентиляторов с двигателями, не требующими технического обслуживания.

Обратные охладители серии GFV предназначены для встраивания в контур циркуляции теплоносителя системы охлаждения. Система охлаждения является сочетанием связанных между собой проводящих хладагент компонентов и арматур, которые образуют замкнутый контур, в котором циркулирует хладагент.

Обратные охладители серии GFV отличаются уменьшенным расходом для заказчика:

- уменьшено количество опор устройства благодаря несущим профилям Güntner, поэтому требуется меньшая площадь фундамента
- на длину устройства до 12 м требуется максимум 6 опор
- снижена нагрузка на крышу благодаря уменьшенному весу устройства

Теплоноситель — это рабочая жидкость, используемая для теплообмена и остающаяся в жидкой фазе на протяжении поглощения тепла.

Используемая жидкость — это теплоноситель согласно EN 378-1, пункт 3.7.2. Непосредственная опасность для работников отсутствует.

Теплоноситель при низкой температуре поглощает тепло, нагревается (сторона конденсатора), а затем при высокой температуре вновь отдает тепло. Сухой охладитель охлаждает теплоноситель посредством теплоотдачи в воздух (сторона воздуха), который с помощью вентиляторов подается через сухую поверхность теплообмена.

Двигатель вентилятора

Двигатели вентиляторов диаметром от 450 мм до 650 мм работают с переменным током 230 В 1~ 50 Гц.

Двигатели вентиляторов диаметром от 800 мм до 1000 мм работают с трехфазным током 3~ по схеме «треугольник» с частотой 50 Гц (IP54). При необходимости снижения частоты вращения можно переключиться в режим «соединения звездой». Схему соединений звездой /star = низкое напряжение (S) или треугольником /delta = высокое напряжение (D) следует выбирать в соответствии с фактическим сетевым напряжением на объекте.

Число оборотов двигателей вентиляторов можно регулировать при помощи регулирующих устройств Güntner. Следует проверить направление вращения. Изменение направления вращения на неправильное происходит вследствие неправильного выбора из двух фаз.

Система водяного орошения (опционально)

Для снижения пиков мощности систему можно оснастить опциональной системой водяного орошения. Однако водяное орошение можно использовать только в ограниченном объеме (не более 50 часов в год). Предлагается соответствующая система труб с форсунками.

5 Двигатель вентилятора

Указание

Во время длительного хранения или простоя вентиляторы следует ежемесячно запускать на время от 2 до 4 часов.

Указание

В случае вентиляторов с типом защиты IP55 или выше необходимо не реже, чем раз в полгода, открывать имеющиеся закрытые отверстия для конденсата.

Двигатели с позистором требуют наличия дополнительного внешнего пускового аппарата для встроенных термисторов. Для предотвращения повторного включения рекомендуется использовать блокировку. Испытательное напряжение на термисторах не должно превышать 2,5 В, или необходимо использовать измерительные приборы с ограничением тока.

В случае применения каскадного соединения для двигателей с 2 частотами вращения необходимо предусматривать соответствующие временные задержки при переключении.

Для двигателей с прямым пуском и общей потребляемой мощностью свыше 4,0 кВт может потребоваться применение ограничения пускового тока (плавный пуск с помощью тиристора).

Технология АС

Указание

В случае применения изделий сторонних производителей для работы преобразователей частоты в двигателях с наружным ротором (Ziehl-Abegg) необходимо учитывать следующее. Между преобразователем и двигателем необходимо встраивать всеполюсные синусоидальные фильтры (синусоидальное выходное напряжение! фаза на фазу, фаза на защитный провод). Регуляторы частоты вращения с преобразователем тока производства фирмы Güntner в серийной комплектации оснащены этой функцией. Стандартные двигатели трехфазного тока производства фирмы Güntner пригодны для эксплуатации на преобразователях частоты.

Двигатели вентиляторов могут посредством переключения «треугольник-звезда» переключаться между двумя различными частотами вращения или же работать с регулируемой частотой вращения. Следует проверить направление вращения. Изменение направления вращения на неправильное происходит вследствие неправильного выбора из двух фаз.

Технология ЕС

Указание

Двигатели вентиляторов имеют собственную электронную силовую часть. Управление этой силовой частью выполняется с помощью системы Güntner Motor Management (GMM). Двигатели можно эксплуатировать при напряжениях с одной фазой (1~, 200 - 277 В переменного тока, 50/60 Гц) и тремя фазами (3~, 380 - 480 В переменного тока, 50/60 Гц). Порядок подключения электрооборудования указан в схемах электрических соединений и в сведениях в клеммной коробке двигателя.

6 Транспортировка и хранение

6.1 Безопасность

⚠ Внимание

Опасность заземления вследствие падения!

Устройство весит от 60 кг до 2750 кг. Оно может сползти и упасть с транспортного средства. Это может привести к тяжелым травмам и даже к смерти. Сильные толчки и вибрация могут повредить устройство.

Следуйте инструкциям, указанным на транспортных ярлыках упакованных устройств.

Убедитесь, что привлекаемый персонал способен надлежащим образом выполнить разгрузку.

Используйте транспортное приспособление, соответствующее весу устройства ([см. Транспортировка и хранение, Стр. 30](#)). Вес упакованного устройства можно узнать в предложении по заказу.

Следите за тем, чтобы во время транспортировки никто не находился под устройством или вблизи от груза.

Следите за равномерным распределением веса. Следите за тем, чтобы основной вес всегда находился на стороне вентилятора. Следуйте указаниям на транспортном ярлыке упакованного устройства ([см. Другие знаки и указания на устройстве, Стр. 13](#)).

Защитите устройство от сползания и механического повреждения.

В случае транспортировки краном: Закрепляйте крюки и скобы грузоподъемного средства только в местах, предусмотренных производителем, т.е. в установленных на заводе накладках для крана. Убедитесь, что ремни не сжимают корпус устройства.

При необходимости используйте вспомогательное транспортное оборудование. Используйте транспортное приспособление, соответствующее весу устройства. Вес устройства можно узнать в предложениях по заказу ([см. Структура и другие применимые документы, Стр. 8](#)). Не используйте соединительные патрубки и сборные трубы в качестве мест крепления для подъема, волочения, закрепления или посадки. Это может привести к образованию течи.

Транспортируйте устройство осторожно. Особенно избегайте жесткой посадки устройства.

Входите в устройства только в прочной, надежной обуви.

Если устройства выполнены без поручней, то в них разрешается при необходимости входить только со страховочными приспособлениями.


6.2 Транспортировка и хранение

Указание

Ознакомьтесь с транспортными обозначениями на упаковке устройства и соблюдайте их!


Длительная механическая нагрузка вследствие неровностей и выбоин на дороге, а также вибрация при транспортировке по морю могут привести к повреждению при транспортировке. Перед началом транспортировки по морю или в странах с критическим состоянием дорог следует демонтировать компоненты, которые могут входить в колебания, в особенности вентиляторы и при необходимости опорные основания.

- Транспортировка устройства в место установки
- Разгрузка устройства



- Транспортировка упакованного устройства в место установки и разгрузка с помощью подходящего транспортного средства (например, вилочного погрузчика, крана).

ОСТОРОЖНО! При транспортировке с помощью вилочного погрузчика: Поднимайте упакованное устройство только с помощью погрузчика со сквозной длиной вил.



6.3 Хранение перед установкой

Указание

Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

- ▶ Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий. Вредные воздействия: [см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 33](#)
- ▶ Не следует хранить устройство дольше, чем это необходимо. До начала установки храните устройства только в оригинальной упаковке. Обязательно ставьте один на другой только предметы упаковки одинаковой величины.
- ▶ До начала установки устройство следует хранить в защищенном месте без воздействия пыли, грязи, влаги и без повреждений (хорошо проветриваемое помещение или место хранения под навесом).
- ▶ В случае задержки установки устройства по сравнению с предусмотренным сроком установки: защитите устройство брезентом от погодных и других вредных воздействий, а также загрязнения. При этом следует обеспечить хорошую вентиляцию устройства.

7 Установка и первый ввод в эксплуатацию

7.1 Безопасность

7.1.1 Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания теплоносителя!

В случае неправильного монтажа существует опасность вытекания рабочей жидкости в ходе эксплуатации системы, что может привести к травмам и материальному ущербу ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#))

Точно соблюдайте инструкцию по установке, содержащуюся в настоящем разделе, и проявляйте особую осторожность!

Указание

Повреждение системы!

Посторонние вещества и загрязнения в контуре циркуляции рабочей жидкости могут ухудшить рабочие показатели установки или повредить компоненты установки. Особенно вредными видами загрязнения являются:

- влага,
- атмосферный воздух,
- остатки от паяния,
- ржавчина,
- окалина,
- металлические стружки,
- пыль и грязь любого вида.

Влага в проводящих рабочую жидкость компонентах устройства может вызвать:

- старение и распад теплоносителя,

Атмосферный воздух и другие не конденсируемые газы могут привести к следующим последствиям:

- окисление теплоносителя,
- химические реакции теплоносителя,

Химические реакции теплоносителя при наличии влаги или атмосферного воздуха со старением и распадом могут привести к следующим последствиям:

- образование органических и неорганических кислот,
- коррозию

Остальные загрязнения могут привести к следующим последствиям:

- ускорение химических процессов (распада),
- механические и электрические неполадки в контуре циркуляции теплоносителя.

Обеспечьте, чтобы в ходе монтажа (подсоединения проводящих рабочую жидкость компонентов устройства к проводящей рабочую жидкость системе (или к контуру циркуляции теплоносителя системы охлаждения) строго не допускалось наличие внутренних загрязнений.

Проявляйте исключительную опрятность при проведении монтажа.

Завершите все работы по монтажу трубопроводов на объекте заказчика до выпуска транспортного давления!

Спускайте транспортное давление на клапане Шрадера только непосредственно перед монтажом.

Удаляйте колпачки с распределительных и сборных труб только непосредственно перед монтажом.

Указание

Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство. При попадании в устройство влаги и грязи возникает опасность повреждения также арматуры и других компонентов системы.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий. Вредными воздействиями являются, например:

- Механические: повреждения вследствие толчка, падения предметов, наезда транспортного средства и т. п.
- Физические: повреждения вследствие скопившихся поблизости концентрированных воспламеняемых газов
- Химические: повреждения вследствие загрязненной атмосферы (содержание солей, кислот, хлора, серы и т.п.)
- Тепловые: повреждения вследствие воздействия находящихся поблизости источников тепла

Начинайте монтаж как можно раньше.

⚠ Внимание

Электромонтаж устройства разрешается выполнять только специалистам-электрикам с соблюдением соответствующих правил VDE (или соответствующих национальных и международных норм), а также условий TAB предприятий EVU.

7.1.2 Требования техники безопасности по обращению с системой

Устройство представляет собой компонент контура циркуляции теплоносителя системы и может эксплуатироваться только в сочетании с системой.

- Все необходимые для работы устройства приспособления должны быть встроены в распределительные и исполнительные устройства системы :
 - Электрика: вентиляторы
 - Рабочие жидкости: вентили и арматура,
- Должен быть установлен безопасно переключаемый аварийный выключатель.
- В контуре циркуляции теплоносителя системы охлаждения должны присутствовать соединения со стороны теплоносителя и электротехнические соединения для устройства. Соединения указаны в предложении по заказу.
- Питание вентиляторов должно осуществляться согласно данным, указанным на заводской табличке на двигателях вентиляторов.
- Согласно EN 60204-1, для вентиляторов должно быть предусмотрено выключающее устройство для предотвращения неожиданного срабатывания (ремонтный выключатель), отделяющий все активные провода от электропитания (отключаются по всем полюсам).
- Выключающее устройство вентиляторов должно быть защищено (например, с помощью висячего замка), чтобы предотвратить бесконтрольное включение вентиляторов.

- Электрические соединения двигателя, ремонтного выключателя, клеммной коробки и распределительного шкафа должны быть выполнены согласно соответствующим схемам соединений.
- Устройство должно иметь возможность запираания в случае утечки.
- Все относящиеся к обеспечению безопасности запорные арматуры должны управляться лицами, оснащенными независимыми от окружающего воздуха дыхательными аппаратами и одетыми в полные защитные костюмы.
- Все устройства для отведения высвободившихся рабочих жидкостей должны иметь возможность управления из безопасного места.

7.1.3 Меры безопасности со стороны заказчика

Внимание



Опасность травм!

Устройство содержит теплоноситель ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).



В устройстве в серийном исполнении применяется теплоноситель этиленгликоль (синонимы: этандиол, гликоль). При использовании других хладоносителей обязательно согласование с производителем.



Этиленгликоль — это бесцветная, слегка вязкая, слаболетучая, смешиваемая с водой, гигроскопическая жидкость со сладковатым запахом или вкусом.

При контакте с кожей этиленгликоль вызывает легкие раздражения с угрозой всасывания в кожу, при контакте с глазами — раздражение слизистой оболочки, при проглатывании — возбуждение с поражением центральной нервной системы, при длительном вредном воздействии — утомление, нарушение координации движений, потерю сознания, повреждения почек.

Опасность воспламенения и пожара! Этиленгликоль горюч, а при высокой температуре в паро- или газообразном состоянии — взрывоопасен. Этиленгликоль следует хранить вдали от источников воспламенения. Не курить!

Пары этиленгликоля тяжелее воздуха и могут стекать в помещения, расположенные ниже. Вблизи от поверхности земли при неподвижном воздухе может наблюдаться повышение концентрации. При высокой концентрации существует опасность удушья вследствие уменьшения содержания кислорода, особенно вблизи от поверхности земли.

Следует избегать контакта с кожей, глазами, одеждой! Загрязненную и пропитанную одежду следует немедленно снять!

Непосредственная опасность для работников отсутствует. Пары этиленгликоля тяжелее воздуха и могут стекать в помещения, расположенные ниже. Вблизи от поверхности земли при неподвижном воздухе может наблюдаться повышение концентрации. При высокой концентрации существует опасность удушья вследствие уменьшения содержания кислорода, особенно вблизи от поверхности земли.

Следует не допускать контакта с сильными окислителями (хромовой смесью, перманганатом калия, олеумом и т. п.)! Опасность бурных реакций!

Не допускается, чтобы некомпетентные лица получали доступ к устройству. При установке следует обращать внимание на то, чтобы хладагент, вытекающий из устройства, не мог попасть в помещение или создавать угрозу для людей.

Внимание

Опасность заражения окружающей среды!

- Обеспечьте, чтобы теплоноситель, который может вытекать из устройства в случае неполадки, не попадал в канализацию или грунтовые воды.
- Оборудование для регенерации или утилизации теплоносителей следует эксплуатировать таким образом, чтобы по возможности максимально снизить опасность выброса теплоносителей в окружающую среду.

7.2 Требования к месту установки


Размеры и вес можно узнать в предложении по заказу.

- ▶ Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы избежать его повреждения под действием обусловленных окружающей средой источников опасности (производственные, транспортные и другие процессы на месте установки), а также вмешательства в его работу посторонних лиц.
- ▶ Располагайте устройство так, чтобы избежать его повреждения под воздействием транспортных процессов.
- ▶ Обеспечьте оптимальный контроль устройства и оптимальную возможность доступа к нему.
 - Разместите устройство таким образом, чтобы его в любой момент можно было со всех сторон осматривать и контролировать.
 - Обеспечьте наличие достаточного места для проведения технического обслуживания.
 - Обеспечьте достаточную возможность доступа ко всем проводящим жидкость компонентам, соединениям и трубопроводам, а также ко всем электрическим соединениям и проводам.
 - Обеспечьте, чтобы маркировка трубопроводов была хорошо видна.

Указание

В качестве молниеотвода настоятельно рекомендуется использовать вблизи устройств отводную антенну.

Свободная установка с учетом основного направления ветра




1 Направление воздушного потока

2 Снижение напряжения

Указание. При установке устройств в два ряда требуется снижение напряжения каната по согласно норме Güntner 03.02.02.

Установка на консоли или на несущем элементе



1 Направление воздушного потока

Боковое расстояние $Y \geq 400 \text{ мм}$

Минимальное расстояние X:


- в случае установки устройств в один ряд: $X \geq 0,5 * C$
- в случае установки устройств в два ряда: $X \geq 0,35 * C$

Указание.

Стенка допускается только на одной стороне

Поток воздуха снизу


7.3 Распаковка устройства



- ▶ Удалить винты (8, 9).
- ▶ Вынуть устройство из транспортной основы (снять бруски 1, 2, 3 и горбыли 4, 5, 6, 7)
- ▶ Проверить комплектность объема поставки. Объем поставки можно узнать в предложении по заказу.
- ▶ Отметить в накладной повреждения при транспортировке и / или отсутствующие детали. Немедленно письменно сообщить производителю о состоянии дел. Поврежденные пластины могут быть выпрямлены на месте с помощью гребня для пластин.
- ▶ Проверить транспортное избыточное давление: устройства поставляются производителем с транспортным избыточным давлением около 1 бар (очищенный и высушенный воздух). Определить транспортное давление на клапане Шрадера (измерение давления). Если устройство не находится под давлением: немедленно сообщить производителю и сделать отметку в накладной. Отсутствие давления в устройстве указывает на негерметичность устройства.

ОСТОРОЖНО! Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания теплоносителя! Отсутствие давления в устройстве указывает на негерметичность вследствие

повреждения при транспортировке. Вытекание теплоносителя по причине негерметичности устройства может привести к травмам ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)). **Не начинайте эксплуатацию устройства!**



- 1 Наполнение транспортным давлением
- 2 Проверить транспортное давление; уведомить производителя в случае отсутствия давления в устройстве
- 3 Спустить транспортное давление
- 4 Удалить заглушки

Указание

Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий. Вредные воздействия: [см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 33](#)

Начинайте монтаж как можно раньше.

7.4 Монтаж

7.4.1 Предварительные требования к системе для монтажа без напряжения

- ▶ Избегайте напряжения в устройстве.
 - Обеспечьте, чтобы все точки крепления находились на одинаковом расстоянии от крепежной плоскости.
 - Обеспечьте, чтобы все точки крепления сохраняли одинаковое расстояние от крепежной плоскости под давлением и с течением времени.
- ▶ Устройства следует закреплять и монтировать следующим образом: поток воздуха не должен встречаться с какими-либо препятствиями.
- ▶ Устройства должны устанавливаться на точках крепления, соответствующих их весу, и соединяться крепежными винтами. За надежность винтовых соединений ответственность несет оператор или монтер. При креплении устройств следует учитывать следующие указания.
 - Диаметр крепежных отверстий статически установлен производителем; крепежные винты должны соответствовать этому диаметру. При расчете прилагаемого усилия прилегания обязательно следует учитывать общий вес устройства (= собственный вес устройства + вес содержимого труб + дополнительный вес, например влага, снег или грязь).
 - Крепежное винтовое соединение должно быть защищено от ослабления при помощи подходящего стопорного элемента.

- Крепежное винтовое соединение не должно перетягиваться и перекручиваться.
- Все винтовые соединения должны быть равномерно затянуты.
- ▶ Избегайте возможности смещения устройства в его положении. Закрепите устройство в его положении. Достаточно прочно затяните крепежные винты и защитите винтовое соединение от ослабления.
- ▶ Закрепляйте устройство только в предусмотренных для этого точках крепления.

7.4.2 Выполнить монтаж устройства

Внимание

Опасность травм вследствие вытекания теплоносителя!

В случае неправильного монтажа существует опасность вытекания рабочей жидкости в ходе эксплуатации системы, что может привести к травмам и материальному ущербу ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).

7.5 Указания по закрыванию устройства

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания теплоносителя!

В случае неправильного монтажа существует опасность вытекания рабочей жидкости в ходе эксплуатации системы, что может привести к травмам и материальному ущербу ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).

Предотвращайте возможность вытекания рабочей жидкости из устройства в окружающую среду.

- Защищайте все проводящие рабочую жидкость трубопроводы от механического повреждения.
- Прокладывайте трубопроводы к устройству и от него в областях, предназначенных для внутреннего использования, только с помощью неразъемных соединений и арматур.

Обеспечьте, чтобы соединения со стороны заказчика не оказывали воздействие силы на распределительные и сборные трубопроводы. Это может приводить к возникновению течи в соединениях устройства для подачи рабочей жидкости, а также в местах соединения трубопроводов заказчика.

Обеспечьте следующее:

- присутствуют приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости
- при переключении рабочего насоса на резервный насос в насосе не остается жидкая холодная рабочая жидкость

7.5.1 Эксплуатация с системой водяного орошения

Для снижения пиков мощности рекомендуется использовать в ограниченном объеме систему водяного орошения. При применении системы водяного орошения с водой неизвестного качества следует принимать во внимание следующее.

- Эксплуатация с системой водяного орошения не более 50 часов в год

- Использовать мягкую воду ($\leq 4^\circ \text{dH}$ (немецкий градус жесткости)), при необходимости — водоумягчительную установку
- Максимальное давление водяного орошения — 3 бар
- Может быть предоставлена готовая система труб с форсунками

Указание

Высокая опасность коррозии (высокий потенциал напряжения Cu / Al) при использовании воды недопустимого качества!

Используйте исключительно воду допустимого качества.

Указание

Соблюдайте памятку VDMA (Объединение немецких машиностроительных предприятий) под названием «Указания и рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию систем испарительного охлаждения».

7.5.2 Подключение устройства к /контур циркуляции теплоносителя системы

⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

При ненадлежащем подключении к системы возникают следующие опасности.

- Сварочные работы в отношении находящихся под давлением частей могут приводить к ожогам или взрывам.
 - Утечки приводят к вытеканию теплоносителя ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).
 - Паяльные и сварочные работы в отношении находящихся под давлением частей могут приводить к ожогам или взрывам.
 - Курение или пользование открытыми источниками огня может привести к воспламенению, пожару или взрывам.
 - Обеспечьте, чтобы напряжения и колебания системы включительно с контуром циркуляции теплоносителя не передавались устройству.
 - Прокладывайте проводящие рабочую жидкость соединения обязательно без напряжения! Перед подключением к устройству обязательно закрепите систему трубопроводов заказчика стойками!
 - Проведение паяльных и сварочных работ допускается только с устройством без давления!
 - Разрезайте устройство должным образом согласно EN 378-2.
 - На месте установки запрещается курить и пользоваться открытыми источниками огня. Системы и средства пожаротушения для защиты устройства и обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям EN 378-3.
- Выполняйте монтаж трубопроводов согласно EN 378-1 и EN 378-3. При этом принимайте во внимание следующее.
- Должны присутствовать приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости.
 - Система трубопроводов должна быть по возможности короче. Следует использовать как можно меньшее количество колен и только колена с большим радиусом.

- Свободное пространство вокруг устройства должно быть достаточно большим, чтобы избежать повреждения устройства и позволять проводить регулярное техническое обслуживание компонентов, проверку компонентов, трубопроводов и арматур, а также ремонтные работы.
- Устройство должно иметь возможность запираания в случае утечки. Все устройства для отведения высвободившихся рабочих жидкостей должны иметь возможность управления из безопасного места.
- Установка электрооборудования, например для привода вентилятора, для вентиляции, освещения и системы сигнализации в месте установки, должна проводиться с учетом конденсирования воздушной влаги и образования конденсата согласно EN 378-3; раздел 6.
- В процессе паяния следует учитывать следующее.
 - Все соединения паять твердым припоем!
 - Избегать стыковых паяных соединений; применять развальцованные с одной стороны концы медных труб (капиллярная пайка)!
 - Избегать негерметичностей, относиться к процессу паяния добросовестно и аккуратно!
 - Избегать перегрева при пайке (опасность чрезмерного окалинообразования)!
 - При пайке применять защитный газ (избегать окалинообразования)!
- После завершения установки труб и перед подключением устройств следует провести надлежащую внутреннюю очистку, гидравлическое испытание и разрезание согласно требованиям стандарта EN 378-2.

7.5.3 Электрическое подключение устройства и защита предохранителем

Все вентиляторы с электроприводом трехфазного тока могут посредством переключения D-S работать на двух разных скоростях вращения:

- D: высокая частота вращения
- S: низкая частота вращения

При использовании регулирующих устройств Güntner частоту вращения вентиляторов можно регулировать.

- Подключить двигатели вентиляторов согласно монтажной схеме присоединения двигателя в клеммной коробке и проверить подключение.
- Подключить питание согласно данным, указанным на заводской табличке двигателей вентиляторов:
 - Двигатели вентиляторов работают с переменным током 1 ~ и трехфазным током 3 ~ (IP 54).
- Подключить термоконтакты для защиты двигателя.
- Уплотнить все подводящие электрические провода к коробкам выводов в соответствии с их классом защиты. Класс защиты указан в предложении по заказу.
- **УКАЗАНИЕ! Предупреждение о возможности материального ущерба! При слишком высокой защите в случае неполадки возникает опасность травм и материального ущерба. Всегда защищайте подводящие провода по наименьшему поперечному сечению провода.**

7.6 Проведение приемочного испытания

Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Высвобождение теплоносителя может привести к травмам ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).

Перед первым вводом устройства в эксплуатацию, после внесения существенных изменений в устройство и после замены устройства поручите квалифицированному специалисту провести описанное ниже приемочное испытание.

- ▶ Обеспечить, чтобы температура на месте установки соответствовала техническим параметрам ([см. Технические данные, Стр. 26](#)).
- ▶ Обеспечить возможность всасывания и выпуска достаточного количества воздуха.
- ▶ Обеспечить достаточное электропитание для требуемого расхода электроэнергии: сравнить устройство в рамках контура циркуляции теплоносителя системы со схемами системы включительно с контуром циркуляции теплоносителя и схемами электрических соединений.
- ▶ Проверить устройство на отсутствие колебаний и движений, которые могут быть вызваны вентиляторами и эксплуатацией системы включительно с контуром циркуляции теплоносителя. После консультации с производителем или самостоятельно устранить колебания, вибрацию, движения.
- ▶ Провести осмотр конструктивного исполнения, держателей и креплений (материалов, формы, соединений), возможности управления и расположения арматур.
- ▶ Проверить и при необходимости подтянуть все винтовые соединения, в частности на вентиляторах.
- ▶ Проверить сборку трубных соединений.
- ▶ Проверить правильность монтажа проводящих рабочую жидкость соединительных труб.
- ▶ Обеспечить защиту устройства от механических повреждений.
- ▶ Обеспечить защиту устройства от недопустимого нагревания и охлаждения.
- ▶ Проверить защиту лопастей вентиляторов.
- ▶ Убедиться, в обеспечении оптимального контроля устройства и оптимальной возможности доступа к нему:
 - Размещено ли устройство таким образом, чтобы его в любой момент можно было со всех сторон осматривать и контролировать?
 - Имеется ли достаточно места для проведения технического обслуживания?
 - Обеспечен ли достаточный доступ ко всем проводящим рабочую жидкость компонентам, соединениям и трубопроводам, а также ко всем электрическим соединениям и проводам?
 - Хорошо ли видна маркировка трубопроводов?
- ▶ Проверить поверхности теплообменника на предмет загрязнения и при необходимости очистить ([см. Очистка устройства, Стр. 55](#)).
- ▶ Провести функциональные испытания вентиляторов (направление вращения, потребляемая мощность).
- ▶ Проверить электрические разъемы двигателей вентиляторов на отсутствие повреждений.
- ▶ Проверить качество паяных соединений, электрических соединений и крепежных соединений.
- ▶ Провести гидравлическое испытание с помощью проверочного газа и проверочного давления, в 1,1 раза превышающего допустимое рабочее давление: проверить герметичность соединений и подтвердить негерметичности, например с помощью пенообразователя.

- ▶ Проверить антикоррозионную защиту: Провести осмотр всех теплоизолированных колен трубопроводов, компонентов и держателей компонентов. Задокументировать и заархивировать результаты проверки.
- ▶ Провести пробный пуск. Во время пробного пуска наблюдать за устройством и проверять его, в частности по следующим пунктам:
 - плавность хода вентиляторов (шум подшипников, шум при контакте, разбалансировка и т. п.)
 - потребление тока вентиляторами
 - утечки
- ▶ Обо всех недостатках немедленно сообщать производителю. После консультаций с производителем устранить недостатки.
- ▶ Повторно проверить устройство и взаимодействие устройства с контуром циркуляции теплоносителя системой через 48 рабочих часов, в частности соединения и вентиляторы, и задокументировать результаты проверки.

7.7 Проверка готовности к эксплуатации

- ▶ Убедиться в работоспособности всех электрических средств защиты.
- ▶ Убедиться в надежности изготовления всех проводящих рабочую жидкость соединений.
- ▶ Убедиться в надежности изготовления всех электрических соединений (вентиляторов).

7.8 Первый ввод устройства в эксплуатацию

Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Высвобождение теплоносителя может привести к травмам ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).

Начинайте эксплуатацию устройства только после того, как

- устройство было должным образом смонтировано и подключено ([см. Монтаж, Стр. 39](#)),
- было полностью проведено приемочное испытание ([см. Проведение приемочного испытания, Стр. 42](#)),
- была проверена готовность к эксплуатации ([см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 44](#)) и
- были приняты все меры предосторожности ([см. Безопасность, Стр. 33](#)).

Соблюдайте пособие по эксплуатации системы!

Немедленно обратитесь к производителю при необходимости эксплуатации устройства в рабочих условиях, отличающихся от определенных в предложении по заказу.

- ▶ Включить систему включительно с контуром циркуляции теплоносителя и электрической силовой установкой (см. пособие по эксплуатации системы).
- ▶ Подключить устройство:
 - Открыть вентили на сторонах входа и выхода контура циркуляции теплоносителя системы
 - Подключить вентиляторы

- Дождаться достижения рабочих параметров. После достижения рабочих параметров устройство готово к эксплуатации (см. пособие по эксплуатации системы).

Параметры для настройки рабочих параметров, см. предложение по заказу. Рабочие параметры:

- температура подачи теплоносителя;
- температура обратного потока теплоносителя или количество циркулирующего теплоносителя;
- поток вентилируемого воздуха;
- температура воздуха на входе;

Чтобы обеспечить соблюдение заданных рабочих параметров, необходимо защитить рабочие органы для настройки рабочих параметров от доступа посторонних лиц (например, посредством пломбирования, завинчивания крышки, снятия маховика).

8 Эксплуатация

8.1 Безопасность

Внимание

Опасность отсечения, опасность затягивания!



Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягивания свободных частей, например волос, ногтей, цепочек, а также элементов одежды.

Не допускается эксплуатация вентиляторов без защитной решетки!

Внимание

Опасность ожогов!



При прикосновении к частям устройства существует опасность ожогов ([см. Остающиеся термические опасности, Стр. 19](#)).

Не прикасайтесь к частям устройства без защитных перчаток, если устройство работает, а также после окончания работы устройства, если оно еще не остыло до температуры окружающего воздуха.



8.2 Ввод устройства в эксплуатацию

Для эксплуатации устройства должна работать система, включительно с контуром циркуляции теплоносителя и электрооборудованием. Ввод в эксплуатацию устройства осуществляется посредством открывания вентилей на сторонах входа и выхода контура циркуляции теплоносителя и посредством подключения к электрооборудованию следующим образом (см. пособие по эксплуатации системы охлаждения):

- ▶ Включить электрооборудование
- ▶ Открыть линии, проводящие рабочую жидкость
- ▶ Включить вентиляторы

8.3 Снятие устройства с эксплуатации

Устройства являются системными компонентами системы охлаждения, включительно с контуром циркуляции теплоносителя. Снятие устройства с эксплуатации выполняется посредством отключения от контура циркуляции теплоносителя системы в соответствии с пособием по эксплуатации системы. При этом следует заблокировать проводящие рабочую жидкость трубопроводы системы и отключить вентиляторы от электрооборудования (см. пособие по эксплуатации системы охлаждения):

- ▶ Выключить вентиляторы
- ▶ Выключить электрооборудование
- ▶ Закрыть проводящие рабочую жидкость трубопроводы
- ▶ **УКАЗАНИЕ!** При консервации учитывать максимальное рабочее давление! При необходимости принять меры для обеспечения того, чтобы это значение не превышалось.

Указание

Если время простоя составляет месяц или больше, вводите вентиляторы в эксплуатацию примерно на 2–4 часа в месяц, чтобы сохранить их работоспособность.

8.4 Консервация устройства

⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Вытекание теплоносителя может привести к травмам ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#), а также [см. Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением, Стр. 21](#)).

Обеспечьте, чтобы при консервации не превышалось максимальное рабочее давление!

Указание

Опасность коррозии и загрязнения!

Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий ([см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 33](#)).

Если время простоя составляет месяц или больше, вводите вентиляторы в эксплуатацию примерно на 2–4 часа в месяц, чтобы сохранить их работоспособность.

- ▶ Снять устройство с эксплуатации ([см. Снятие устройства с эксплуатации, Стр. 46](#))
- ▶ Защитить устройство:
 - При консервации учитывать максимальное рабочее давление ([см. Технические данные, Стр. 26](#))! При необходимости принять меры для обеспечения того, чтобы это значение не превышалось.
 - Защитить приводы вентиляторов от повторного включения.
 - Защитить проводящие рабочую жидкость трубопроводы от заполнения рабочей жидкостью.
 - Защитить от вредных воздействий на месте установки или временного хранения ([см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 33](#)), чтобы компоненты устройства сохранялись в хорошем состоянии и сохранялось целевое назначение и полезность устройства. Для этого следует создать соответствующие условия хранения ([см. Хранение перед установкой, Стр. 32](#)), проводить профилактические мероприятия по антикоррозионной защите, регулярные проверки работоспособности вентиляторов, а также регулярный контроль законсервированного устройства.
- ▶ Опорожнить устройство: Полностью слить теплоноситель ([см. Остающиеся опасности при утилизации, Стр. 24](#)).

8.5 Ввод устройства в эксплуатацию после консервации

Повторный ввод в эксплуатацию проводится в зависимости от исполнения, характерного для , в соответствии с пособием по эксплуатации системы следующим образом:

- ▶ Проверить работоспособность устройства ([см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 44](#)). Провести гидравлическое испытание и осмотр на предмет антикоррозионной защиты.
УКАЗАНИЕ! Проведение гидравлического испытания при повторном вводе в эксплуатацию допускается только с использованием соответствующего агента при соответствующем проверочном давлении.
- ▶ Ввести устройство в эксплуатацию ([см. Ввод устройства в эксплуатацию, Стр. 46](#))

8.6 Перевод устройства на другую рабочую жидкость

Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

При эксплуатации устройства с другой рабочей жидкостью без предварительного согласования с производителем могут возникать серьезные опасности ([Применение не по назначению](#)).

Перевод устройства на другую рабочую жидкость допускается только при наличии предварительного письменного согласия компании Güntner AG & Co. KG!

- ▶ Убедитесь, что производитель устройства дал согласие на перевод.
- ▶ Убедитесь, что заново заправляется требуемая рабочая жидкость. Убедитесь, что все применяемые в устройстве материалы совместимы с новой рабочей жидкостью.
- ▶ Обеспечьте, чтобы не превышалось допустимое давление.
- ▶ Проверьте, может ли новая рабочая жидкость применяться без необходимости получения нового свидетельства о проверке на устройство. Убедитесь, что соблюдается классификация.
- ▶ Следует заменить или установить новое предохранительное устройство для устройства.
- ▶ Избегать смешения с остатками рабочей жидкости .
- ▶ Все данные в отношении новой рабочей жидкости необходимо соответствующим образом изменить.
- ▶ Измените соответствующим образом полную документацию, включительно с настоящим руководством по эксплуатации, а также пособием по эксплуатации системы.
- ▶ Провести приемочное испытание ([см. Проведение приемочного испытания, Стр. 42](#)).

9 Поиск неисправностей

9.1 Безопасность

⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Неполадки, не описанные в настоящем руководстве по эксплуатации, могут устраняться исключительно компанией Güntner. Обращайтесь в службу поддержки Güntner.

Неполадки, описанные в настоящем руководстве по эксплуатации, могут устраняться исключительно специально обученным персоналом ([см. Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность, Стр. 15](#)).

При обнаружении неполадок в ходе эксплуатации, контроля и технического обслуживания общей системы немедленно обращайтесь в компанию Güntner AG & Co. KG.

9.2 Сервисная служба

Рабочее время

Тел. +49 8141 242-0

Факс +49 8141 242-155

Электронная почта: info@guentner.de

Пн. - Чт.: 7.00 — 17.00

Пт.: 7.00 — 15.00

9.3 Таблица поиска неисправностей

Неполадка	Возможные причины	Совет
Двигатель вентилятора не запускается	Отсутствует питание	Восстановить питание
	Защемило лопасть вентилятора	Обеспечить свободное вращение вентилятора
Шум подшипников	Дефект двигателя вентилятора	Заменить подшипник или двигатель вентилятора
Устройство вибрирует	Дефект лопасти вентилятора	Заменить лопасть вентилятора
	Расшатанное крепление вентилятора	Подтянуть крепления
Не достигается мощность устройства	Регистр труб на стороне воздуха сильно загрязнен	Очистить регистр труб
	Вентиляторы не работают как положено или вышли из строя	Отремонтировать, заменить вентиляторы
	Неправильная заправка рабочей жидкости (недостаточные температура и количество)	Настроить заправку рабочей жидкости в соответствии с заданными значениями (температура и количество)

Неполадка	Возможные причины	Совет
Не достигается мощность устройства	Недостаточная регулировка теплоносителя	Выполнить регулировку теплоносителя (концентрация, ингибция)
Шум подшипников	Дефект двигателя вентилятора	Заменить подшипник или двигатель вентилятора
Вытекает рабочая жидкость	Проводящие рабочую жидкость компоненты устройства негерметичны	Отключить подачу рабочей жидкости и вентиляторы, устранить негерметичности

10 Техническое обслуживание

10.1 Безопасность

10.1.1 Перед каждым техническим обслуживанием

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания рабочей жидкости ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#)).

Проводите работы по техническому обслуживанию негерметичного устройства — особенно паяльные работы — только после полного удаления рабочей жидкости из устройства.

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию принимайте следующие меры безопасности:

- Опустошить регистр труб (теплообменник) устройства
- Очистить и продуть регистр труб (теплообменник) устройства.

10.1.2 Во время любого технического обслуживания

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания рабочей жидкости ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля](#))!

Вытекание рабочей жидкости вследствие негерметичностей устройства может привести к возникновению следующих опасных ситуаций и нанесению следующего вреда здоровью:



Предупреждение о горячей поверхности!

В процессе эксплуатации температура регистра труб (теплообменника) устройства и трубопроводов превышает +45 °C. Прикосновение может привести к ожогам.



При температуре теплоносителя свыше +45 °C существует опасность ожогов о части трубопроводов и распределительных трубопроводов. Используйте средства защиты рук.



Предупреждение о замерзании!

При недостаточном заполнении антифризом и при эксплуатации в морозоопасных регионах существует опасность замерзания устройства. Для не полностью опорожняемых устройств опасность замерзания существует также после опорожнения. При опорожнении следует обязательно выполнять надлежащую вентиляцию. При проведении гидравлического испытания, эксплуатации и простоя устройств, заполненных водой или недостаточным количеством антифриза, а также в случае недостаточной регулировки теплоносителя они разрушаются при минусовых температурах.



- Используйте защиту глаз.



- Используйте средства защиты рук.

- Убедитесь, что соответствующее устройство перед началом работ по техническому обслуживанию не находится под давлением, или отведите рабочую жидкость из соответствующего устройства.
- Отключите напряжение электрооборудования и защитите его от ненамеренного повторного включения.
- Отсоедините ремонтируемое устройство от системы /от контура циркуляции теплоносителя системы охлаждения и защитите его.

Указание



Опасность материального ущерба!

При проведении работ в подающих и отводящих трубах вентиляторов и регистра труб (теплообменника) в вентиляторы могут попадать предметы, которые могут вызывать неполадки и повреждения компонентов.

- Перед началом работ по техническому обслуживанию отключите напряжение вентиляторов и защитите их от повторного включения.
- После завершения работ не оставляйте никакие предметы в подающих и отводящих трубах вентиляторов или в помещении установки.

⚠ Внимание

Входите в устройства только в случае необходимости и только в прочной, надежной обуви.

Если устройства выполнены без поручней, то в них разрешается при необходимости входить только со страховочными приспособлениями.

10.1.3 После каждого технического обслуживания

⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания теплоносителя ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#))!

После завершения любых работ по техническому обслуживанию принимайте следующие меры безопасности:

- Убедитесь в функционировании распределительных и исполнительных устройств, измерительных устройств и индикаторов, а также предохранительных устройств.
- Убедитесь в функционировании арматур рабочей жидкости.
- Проверьте маркировку трубопроводов и убедитесь, что она видна и читаема.
- Проверьте крепление и антикоррозионную защиту соответствующих компонентов.

- Убедитесь в функционировании электрических соединений (вентиляторы).
- Проведите гидравлическое испытание и проверку на герметичность (см. пособие по эксплуатации системы).
- Проведите приемочное испытание (см. [Проведение приемочного испытания, Стр. 42](#))
- Проведите функциональное испытание (см. пособие по эксплуатации системы).

10.2 График проверок и технического обслуживания

Проводимый контроль по следующим разделам оформляется в виде разбитых по времени контрольных списков.

10.2.1 Вентиляторы

Для этого компонента преимущественное значение имеет инструкция по эксплуатации производителя. Компания Güntner AG & Co KG рекомендует соблюдать следующие график проверок и технического обслуживания

д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно				
Проводимые работы	д	н	м	г
Проверить вентиляторы на предмет отложений грязи. • При обнаружении отложений грязи: очистить вентиляторы (см. Очистка устройства, Стр. 55)	X			
Проверить привод вентилятора на плавность хода. • При обнаружении колебаний устройства: устранить разбалансировку • При необходимости подтянуть крепления лопастей или отрегулировать лопасти		X		
Подшипник вентилятора: изменение звука при работе и плавности хода • Заменить подшипник			X	
Двигатель вентилятора: Требуется ли замена подшипника? • Замена подшипника или двигателя, при необходимости очистить и исправить двигатель				X *
Рабочее колесо вентилятора: коррозия на винтах (при привинченных лопастях) • Заменить винты				X *
Лопасты вентилятора: коррозия или повреждения лопастей • Заменить лопасти или рабочее колесо				X *

*) рекомендуется: раз в полгода

10.2.2 Регистр труб устройства (теплообменник)

Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания теплоносителя (см. [Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#))!

д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно				
Проводимые работы	д	н	м	г
Проверить регистр труб на предмет отложений грязи. • При обнаружении отложений грязи: очистить регистр труб (см. Очистка устройства, Стр. 55).	X			
Проверить общее состояние регистра труб • При обнаружении повреждений: устранить повреждения		X		
Проверить регистр труб на рабочие параметры см. Эксплуатация, Стр. 46) • При обнаружении изменения мощности вентилятора: восстановить необходимые исходные параметры системы (включительно с контуром циркуляции теплоносителя). • При обнаружении изменения температуры поверхности: восстановить необходимые исходные параметры системы (включительно с контуром циркуляции теплоносителя).			X	
При обнаружении изменения настройки теплоносителя: восстановить необходимую настройку теплоносителя (концентрация, ингибция)				X *
Проверить регистр труб и соединения на герметичность. • Отремонтировать соответствующие участки устройства (см. Устранение течи, Стр. 55).				X *
Проверить регистр труб на предмет заправки рабочей жидкости. • Восстановить необходимые исходные параметры теплоносителя.				X
Проверить регистр труб на предмет коррозии. • Коррозия или повреждения центральных труб, несущих конструкций, трубных соединений, креплений: Отремонтировать соответствующие участки устройства.				X *

x*) рекомендуется: раз в полгода

График ухода и технического обслуживания

Мероприятие	Средство	Интервал
Частичная очистка	Механически	по необходимости (осмотр)
Полная очистка	Теплая вода или экологически безопасное чистящее средство	Через 120 часов
Проверка на отсутствие течи		Через 6 месяцев
Проверка настройки теплоносителя		Через 6 месяцев
Проверка антикоррозионной защиты		Через 6 месяцев

10.3 Работы по техническому обслуживанию

10.3.1 Устранение течи

Внимание

Опасность травм вследствие теплоносителя ([см. Остающиеся опасности вследствие теплоносителя гликоля, Стр. 19](#))!

- По возможности быстрее поручайте устранение течи квалифицированному специалисту.
 - Не заправляйте другую рабочую жидкость, кроме указанной в предложении по заказу!
 - Продолжайте эксплуатацию устройства только после завершения ремонта всех негерметичных мест.
- Провести все работы, включая гидравлическое, приемочное и функциональное испытание ([см. Проведение приемочного испытания, Стр. 42](#), а также [см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 44](#)).

10.4 Очистка устройства

10.4.1 Общие сведения

При очистке следует учитывать следующее. Экологическую безопасность чистящего средства устанавливает оператор. Применение экологически вредных, например кислотообразующих, веществ не допускается.

- Чистить устройство путем промывания теплой водой (около +25°C) и / или экологически безопасными чистящими средствами.
- После использования чистящих средств тщательно промыть водой.
- Тщательно просушить устройство.
- Проверить проводящие рабочую жидкость и электрические соединения ([см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 44](#)).

10.4.2 Очистить регистр труб

- Опорожнить устройство (см. пособие по эксплуатации системы).
- Запереть устройство (см. пособие по эксплуатации системы).
- Выполнить отключение мощности вентиляторов (см. пособие по эксплуатации системы).
- Выполнить процедуру оттаивания (см. пособие по эксплуатации системы).
- Очистить регистр труб (теплообменник) одним из следующих способов:
 - Очистка сжатым воздухом ([см. Очистка сжатым воздухом, Стр. 56](#))
 - Гидравлическая очистка ([см. Гидравлическая очистка, Стр. 56](#))
 - Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом ([см. Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом, Стр. 57](#))

Указание

Опасность материального ущерба!

Слишком высокое давление, малое расстояние или криво падающая на пластины очищающая струя могут вызвать повреждение пластин. Механическая очистка с помощью твердых предметов (например, стальных щеток, отвертки и т. п.) могут повредить теплообменник.

- В ходе гидравлической очистки используйте давление не выше 50 бар, а в ходе очистки сжатым воздухом — не выше 80 бар!
 - Соблюдайте минимальное расстояние до пластин на уровне 200 мм!
 - Направляйте струю на пластины всегда вертикально (отклонение не больше ± 5 градусов)!
 - Не используйте при очистке твердых предметов!
- ▶ Включить вентиляторы (см. пособие по эксплуатации системы).
 - ▶ Открыть сторону спуска (см. пособие по эксплуатации системы).
 - ▶ Открыть сторону подачи (см. пособие по эксплуатации системы).

10.4.2.1 Очистка сжатым воздухом

- ▶ Продуйте регистр труб струей сжатого воздуха (под давлением не более 80 бар), чтобы удалить грязь и загрязнения.
УКАЗАНИЕ! Струю сжатого воздуха следует направлять вертикально на регистр труб (с отклонением не более ± 5 градусов), чтобы избежать искривления пластин.

10.4.2.2 Гидравлическая очистка

⚠ Внимание



Предупреждение об опасном электрическом напряжении!

Прямой и опосредованный контакт с находящимися под напряжением деталями, например двигателем и электрическими проводами, может привести к тяжелым травмам или даже к смерти. Вода или чистящее средство обладают электропроводностью.

- При проведении работ со струей воды или пара отключайте напряжение вентиляторов и защищайте их от повторного включения.


Указание

Опасность материального ущерба!

Струи воды или пара могут повреждать вентиляторы, электрические провода или другие компоненты.

- Обеспечьте, чтобы электрические соединения и двигатели, а также компоненты и хранимые объекты на месте установки не подвергались воздействию струй воды или пара. При необходимости накрывайте их.
- ▶ Сильные влажные или жирные загрязнения следует устранять при помощи струи воды высокого давления (не более 50 бар), струи пара под давлением (не более 50 бар), с минимальным расстоянием 200 мм при помощи плоскоструйного распылителя, при необходимости с применением нейтральных чистящих средств, всегда против течения воздуха. При этом следует учитывать следующее.
 - В случае отложений масла или жира целесообразно добавлять в воду чистящее средство.

- В случае применения химических средств убедитесь, что они не разрушают материалы устройства. После обработки промойте устройство.
- По возможности следует проводить очистку изнутри наружу (но в любом случае, в направлении, противоположном поступлению грязи) и сверху вниз, чтобы можно было удалять грязь без возникновения дополнительной возможности загрязнения.
- Струю чистящего устройства следует направлять вертикально на регистр труб (теплообменник) (с отклонением не более ± 5 градусов), чтобы избежать искривления пластин.



- Очистку следует проводить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.

10.4.2.3 Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом

- Сухую пыль или грязь следует удалять щеткой или сжатым воздухом (давление не более 80 бар, минимальное расстояние до пластин 200 мм; против направления воздуха) или с помощью мощного промышленного пылесоса. При этом следует учитывать следующее.
 - Применяйте мягкие щетки (не стальные и т.п.)!
 - По возможности следует проводить очистку изнутри наружу. По возможности следует также работать сверху вниз, чтобы избежать повторного попадания грязи на уже очищенные части. Очистку следует проводить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.
 - Очистку щеткой всегда проводить в продольном направлении пластин, но не в направлении, перпендикулярном продольному направлению пластин!


10.4.2.4 Очистка внутренней стороны труб

Отложения в виде накипи, лакоподобных слоев, остатков масла и т.п. следует удалять путем промывания с использованием растворителей.

В качестве растворителей можно использовать:

- 10% муравьиную кислоту для отложений накипи
- Трихлорэтилен для органических слоев

Принцип очистки:



- 1 Насос
- 2 Теплообменник
- 3 Емкость для улавливания чистящей жидкости

Химическая очистка применяется в случаях стойкого загрязнения или в теплообменниках, трубы и сборники которых покрыты известью.

- Подачу насоса выбирайте таким образом, чтобы в трубах достигалась скорость, необходимая для очистительного эффекта (2,5 – 5 м/с).
- После очистки следует нейтрализовать и тщательно промыть теплообменник.

⚠ Внимание



Опасность отравления!

Трихлорэтилен — это вредное для здоровья с сильным наркотическим действием. Вдыхание воздуха с содержанием 200 ppm вызывает усталость. Комиссия по вопросам предельно допустимых концентраций веществ отнесла это вещество к категории канцерогенных (категория 2) и вызывающих мутации клеток (категория 3B). Его следует маркировать как «Ядовитый».



Острые отравления приводят к повреждениям головного мозга, слепоте и потере обоняния и вкусового восприятия.

- Применяйте трихлорэтилен только в закрытых системах с полной рециркуляцией.
- Избегайте открытых источников огня и искрообразования.
- Запрещается курить.
- Защищайте кожу и глаза при помощи соответствующих защитных материалов.

10.4.3 Очистка вентиляторов

⚠ Внимание

Опасность отсечения, опасность затягивания!

Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягивания свободных частей, например волос, шейных цепочек, а также элементов одежды.

- Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию отключите напряжение устройства. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при помощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного включения.
- Перед продолжением работы устройства обязательно верните в исходное состояние вентиляторы и защитные решетки, которые снимались или открывались для проведения технического обслуживания!

Загрязнения на вентиляторах, стримерах или патрубках для выпуска воздуха (если установлены) и защитных решетках вентиляторов следует удалять регулярно, поскольку они могут приводить к разбалансировке, вплоть до разрушения, или к потере мощности. Сами двигатели вентиляторов не требуют технического обслуживания.

- ▶ Отключить напряжение устройства и защитить его от случайного включения.
- ▶ Очистить вентилятор одним из следующих способов:
УКАЗАНИЕ! Опасность материального ущерба! Механическая очистка с помощью твердых предметов (например, стальных щеток, отвертки и т. п.) приводит к повреждению вентилятора: Недопустимо!
 - Очистка сжатым воздухом ([см. Очистка сжатым воздухом, Стр. 56](#))
 - Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом ([см. Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом, Стр. 57](#))
- ▶ Установить защитную решетку, стример или патрубок для выпуска воздуха (если установлен)
- ▶ Включить устройство

11 Схемы

11.1 Документация по электрооборудованию

11.1.1 Схема подключения двигателя вентилятора

См. внутреннюю сторону крышки клеммной коробки на вентиляторе.

11.2 Схема подключения рабочей жидкости

См. предложение по заказу.