

Instrucciones de montaje (original)

Transporte | Montaje | Manejo | Mantenimiento



Línea de productos:	Enfriadores de aire
Descripción de la serie:	Enfriador de aire de pared y techo altamente eficiente
Serie:	GGHF.2

www.guentner.de

Índice

1	Información básica importante.....	5
1.1	Instrucciones de seguridad.....	5
1.1.1	Cumplimiento de las instrucciones de operación.....	5
1.2	La importancia de las normas europeas de la serie EN 378 – Sistemas de refrigeración y bombas de calor – Requisitos de seguridad y medioambientales.....	5
1.3	Responsabilidades.....	5
1.3.1	Responsabilidades del fabricante.....	5
1.3.2	Responsabilidades del instalador de la instalación,.....	6
1.3.3	Responsabilidades del propietario o explotador.....	6
1.4	Garantía.....	7
1.5	Instrucciones de operación.....	7
1.5.1	Ámbito de validez.....	7
1.5.2	Estructura y documentos aplicables.....	7
1.6	Convenciones.....	8
1.6.1	Convenciones de representación.....	8
1.6.2	Lista de abreviaturas.....	8
1.7	Convenciones de símbolos e instrucciones de seguridad.....	9
1.7.1	Símbolos de seguridad generales y su significado en estas instrucciones de operación.....	9
1.7.2	Símbolos de advertencia y su significado en estas instrucciones de operación.....	9
1.7.3	Señales de prohibición y su significado en estas instrucciones de operación.....	10
1.7.4	Señales de obligatoriedad y su significado en estas instrucciones de operación.....	10
2	Seguridad.....	12
2.1	Señalización en el aparato.....	12
2.1.1	Símbolos de seguridad en el aparato.....	12
2.1.2	Otros símbolos e indicaciones en el aparato.....	14
2.2	Indicaciones de seguridad básicas.....	15
2.2.1	Comportamiento en caso de emergencia.....	15
2.2.2	Requisitos para el personal, deber de actuar con diligencia.....	16
2.3	Utilización conforme a lo prescrito.....	17
2.3.1	Utilización conforme a lo prescrito.....	17
2.3.2	Condiciones de servicio.....	17
2.3.3	Uso inadecuado.....	17
2.4	Otros peligros mecánicos.....	19
2.4.1	Aletas, esquinas y bordes afilados del aparato.....	19
2.4.2	Bandeja de goteo abatible.....	19
2.4.3	Ventiladores.....	20

2.4.4	Planchas laterales abatibles.....	20
2.5	Otros peligros eléctricos.....	21
2.6	Otros peligros térmicos.....	22
2.7	Otros peligros por glicol.....	22
2.8	Otros peligros por vibraciones.....	23
2.9	Otros peligros producidos por piezas bajo presión.....	24
2.10	Otros peligros por montaje incorrecto.....	24
2.11	Otros peligros por rotura durante el funcionamiento.....	25
2.12	Otros peligros por objetos o líquidos que salen despedidos.....	26
2.13	Otros peligros en la eliminación.....	26
3	Datos técnicos.....	28
3.1	Aparato.....	28
3.2	Ventiladores.....	28
4	Estructura y funcionamiento.....	30
5	Motor del ventilador.....	31
6	Transporte y almacenamiento.....	32
6.1	Seguridad.....	32
6.2	Transporte y almacenamiento.....	32
6.3	Almacenamiento antes del montaje.....	33
7	Montaje y puesta en marcha.....	34
7.1	Seguridad.....	34
7.1.1	Indicaciones de seguridad para el montaje y la puesta en marcha.....	34
7.1.2	Requisitos de seguridad en el lado de la instalación.....	35
7.1.3	Precauciones de seguridad por parte del cliente.....	36
7.2	Requisitos en el lugar de instalación.....	37
7.3	Desembalar aparato.....	38
7.4	Montaje.....	40
7.4.1	Requisitos en el lado de la instalación para un montaje sin voltaje.....	40
7.4.2	Montar aparato.....	40
7.5	Indicaciones sobre la conexión del aparato.....	40
7.5.1	Conectar el aparato instalación.....	41
7.5.2	Conectar y asegurar eléctricamente el aparato.....	41
7.6	Realizar prueba de recepción.....	42
7.7	Comprobar operatividad.....	43
7.8	Poner en marcha el aparato por primera vez.....	44
8	Funcionamiento.....	45
8.1	Seguridad.....	45

8.2	Poner en marcha el aparato.....	45
8.3	Poner fuera de servicio el aparato.....	45
8.4	Parar el aparato.....	46
8.5	Poner en marcha el aparato después de una parada.....	47
8.6	Cambiar el aparato a otro fluido de trabajo.....	47
9	Solución de problemas.....	48
9.1	Seguridad.....	48
9.2	Servicio técnico.....	48
9.3	Tabla de búsqueda de errores.....	48
10	Mantenimiento.....	50
10.1	Seguridad.....	50
10.1.1	Antes de cada intervención de mantenimiento.....	50
10.1.2	En cada intervención de mantenimiento.....	50
10.1.3	Tras cada intervención de mantenimiento.....	51
10.2	Plan de inspecciones y mantenimiento.....	52
10.2.1	Ventiladores.....	52
10.2.2	Registro de tubo del aparato (intercambiador de calor).....	53
10.3	Tareas de mantenimiento.....	54
10.3.1	Eliminar fugas.....	54
10.4	Limpiar el aparato.....	54
10.4.1	Generalidades.....	54
10.4.2	Desmontaje de la bandeja de goteo y del revestimiento lateral.....	55
10.4.3	Descongelar y limpiar el registro de tubo.....	56
10.4.4	Limpiar los ventiladores.....	58
10.5	Descongelar el aparato.....	59
10.5.1	Indicaciones para la descongelación.....	59
10.5.2	Regulación de la descongelación.....	60
10.5.3	Descongelación por aire de circulación.....	61
10.5.4	Descongelación eléctrica	61
10.5.5	Otras indicaciones para la descongelación.....	62
11	Planos.....	63
11.1	Documentación eléctrica.....	63
11.1.1	Esquema de conexiones motor del ventilador.....	63
11.1.2	Esquema de conexiones descongelación eléctrica.....	63

1 Información básica importante

1.1 Instrucciones de seguridad

1.1.1 Cumplimiento de las instrucciones de operación

PRECAUCION

- ▶ Guarde siempre las instrucciones de operación junto al aparato.
- ▶ Asegúrese de que las instrucciones de operación estén siempre accesibles para todas las personas que tengan que ver de algún modo con el aparato.
- ▶ Asegúrese de que todas las personas que tengan que ver de algún modo con el aparato lean y entiendan las instrucciones de operación.

1.2 La importancia de las normas europeas de la serie EN 378 – Sistemas de refrigeración y bombas de calor – Requisitos de seguridad y medioambientales

La norma EN 378 se ocupa de los requisitos de seguridad y medioambientales para la construcción, diseño, fabricación, instalación, operación, mantenimiento y eliminación de sistemas y dispositivos de refrigeración.

La norma EN 378 está dirigida a fabricantes, instaladores y explotadores de sistemas y dispositivos de refrigeración (véase el apartado 1.2. Responsabilidades).

La finalidad de la norma EN 378 es limitar al mínimo los posibles daños materiales y personales, así como para el medio ambiente, provocados por sistemas y dispositivos de refrigeración y fluidos de trabajo (refrigerantes).

Unas medidas de seguridad insuficientes o el incumplimiento de instrucciones relevantes desde el punto de vista de la seguridad pueden provocar

- rotura o explosión de componentes con peligro de que salgan despedidos materiales (daños por el efecto de temperaturas bajas, presión excesiva, influencia directa de la fase líquida, piezas móviles de máquinas)
- escape de fluido de trabajo tras rotura o fuga debido a construcción defectuosa, funcionamiento inadecuado, mantenimiento, reparaciones, llenado y evacuación insuficientes (peligros causados por inflamabilidad, explosividad, alteraciones del sistema nervioso, asfixia, pánico)
- escape de fluido de trabajo tras rotura o fuga debido a construcción defectuosa, funcionamiento inadecuado, mantenimiento, reparaciones, llenado y evacuación insuficientes (peligros causados por congelación de la piel, pánico)

1.3 Responsabilidades

1.3.1 Responsabilidades del fabricante

Las indicaciones dadas en estas instrucciones de operación para garantizar el funcionamiento seguro del aparato, evitar posibles daños durante el transporte, la instalación y el montaje, la puesta en marcha y el funcionamiento, así como al realizar tareas de mantenimiento (limpieza, mantenimiento y reparación) se refieren exclusivamente al aparato.

La responsabilidad del fabricante se documenta en el modelo (construcción, fabricación y verificación) del aparato conforme a la norma EN 378-2.

Las piezas portadoras de fluido de trabajo del aparato (tubos centrales, colector de entrada, colector de salida) se han diseñado de forma que permanecen estancas teniendo en cuenta las solicitaciones mecánicas, térmicas y químicas previsibles y resisten a la presión de servicio máxima admisible.

El material, grosor de la pared, resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la corrosión, proceso de fabricación y verificación son adecuados para el fluido de trabajo utilizado y resisten a las posibles presiones y solicitaciones.

Todas las responsabilidades relativas al instalación, en el que está integrado el aparato recaen exclusivamente en la persona o personas que realizan los distintos pasos de trabajo.

1.3.2 Responsabilidades del instalador de la instalación,

Las responsabilidades del instalador de la instalación, se documentan en el modelo (construcción, fabricación y verificación) de la instalación conforme a EN 378-2.

Interfaces de proveedor de componentes – instalador de la instalación:

- Notificar a Guntner GmbH & Co. KG en caso de avería:
En caso de averías durante la instalación, el montaje, la puesta en marcha y el funcionamiento, notificarlo inmediatamente a Guntner GmbH & Co. KG.

Las principales responsabilidades del instalador de la instalación son:

- Planificar y preparar medidas de emergencia:
Para evitar daños por fallos de funcionamiento, el propietario debe tener instalado un sistema de alarma que avise inmediatamente de cualquier tipo de avería. Tenga preparadas medidas de emergencia que eviten daños personales y materiales en caso de avería.
- Programar intervalos de control y mantenimiento:
La instalación debe estar diseñada y equipada con todos los dispositivos necesarios para garantizar la conservación, un mantenimiento y una verificación adecuadas conforme a EN 378-4.

Al integrar el aparato el fluido de trabajo y el tipo de ejecución no deben diferir de la información relativa al pedido incluida en la documentación relativa al pedido.

El instalador de la instalación debe indicar la necesidad de instruir adecuadamente al personal de operación y supervisión al poner en funcionamiento y realizar el mantenimiento de la instalación.

Se recomienda que, en la medida de lo posible, el futuro personal del cliente esté presente en la instalación y el montaje, la prueba de estanqueidad y la limpieza, durante el llenado de fluido de trabajo y el ajuste de la instalación.

1.3.3 Responsabilidades del propietario o explotador

La responsabilidad del propietario o explotador se documenta durante el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación, así como el reciclaje de la instalación conforme a EN 378-4.

El propietario o explotador debe asegurarse de que sus empleados encargados de la operación, la supervisión y el mantenimiento de la instalación dispongan de la formación y experiencia necesarias para realizar estas tareas.

El personal responsable del manejo de la instalación debe disponer de los conocimientos y la experiencia suficientes respecto al modo de funcionar, el servicio y la supervisión diaria de esta instalación.

Antes de poner en marcha la instalación el propietario o explotador debe asegurarse de que el personal, con la documentación de la instalación (de la que forman parte estas instrucciones de operación), reciba formación sobre el montaje, la supervisión, el modo de funcionar y el mantenimiento de la instalación así como sobre las medidas de seguridad que deberán tomarse y sobre las propiedades y el manejo del fluido de trabajo utilizado.

El propietario o explotador debe asegurarse de que durante el funcionamiento, la supervisión y el mantenimiento de la instalación el fluido de trabajo y tipo de ejecución no difieran de las indicaciones incluidas en la documentación relativa al pedido.

Planificar y preparar medidas de emergencia: Para evitar daños derivados de fallos de funcionamiento, el propietario debe disponer de un sistema de alarma que avise inmediatamente de cualquier tipo de avería. Tenga preparadas medidas de emergencia que eviten daños personales y materiales en caso de avería.

La responsabilidad sigue siendo del propietario o explotador de la instalación aunque la instalación sea utilizada por alguna otra persona, excepto que exista un acuerdo sobre un reparto distinto de la responsabilidad.

1.4 Garantía

El derecho a la garantía se anulará:

- en caso de averías y daños atribuibles al incumplimiento de las especificaciones de estas instrucciones de operación,
- en caso de reclamaciones atribuibles a que al cambiar piezas del aparato no se hayan utilizado las piezas de repuesto originales especificadas en la oferta relativa al pedido,
- en caso de modificaciones en el aparato (fluido de trabajo, tipo de ejecución, funciones, parámetros de funcionamiento) contrarias a la información relativa al pedido incluida en la oferta relativa al pedido sin el consentimiento previo del fabricante.

Las instrucciones de operación no pueden reproducirse electrónicamente ni mecánicamente, ni en todo ni en parte, distribuirse, modificarse, transferirse a terceros, traducirse ni utilizarse de ninguna otra manera, sin autorización expresa por escrito de Guntner GmbH & Co. KG.

1.5 Instrucciones de operación

1.5.1 Ámbito de validez

Estas instrucciones de operación son válidas para todos los enfriadores de aire de la serie GGHF.2.

NOTA

Encontrará el tipo exacto de su aparato en la documentación adjunta relativa al pedido.

1.5.2 Estructura y documentos aplicables

Las instrucciones de operación del aparato incluyen:

- Estas instrucciones
- Documentación relativa al pedido.

La documentación relativa al pedido se adjunta a estas instrucciones y contiene la siguiente información:

- la utilización correcta relacionada con el pedido
- el volumen de suministro relacionado con el pedido

- los datos técnicos relacionados con el pedido
- los planos relacionados con el pedido con indicación del cliente, el número de proyecto y el número de pedido.
- Esquema de conexiones del motor en la caja de bornes.

Estas instrucciones de operación forman parte del manual de instrucciones de operación de la instalación facilitado por el instalador de la instalación .

1.6 Convenciones

1.6.1 Convenciones de representación

En estas instrucciones de operación se utilizan las siguientes marcas de texto:

negrita	Requiere una atención especial
triángulo gris	Instrucción operativa

1.6.2 Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
EN 378	Norma europea 378: Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales
EN	Norma europea
DIN	Deutsche Industrienorm (norma de la industria alemana)
ISO	International Organization for Standardization (español: Organización Internacional de Normalización)
°C	Grado Celsius (indicación de la temperatura en la escala Celsius)
bar	Bar (unidad de presión)
l	Litro (unidad de volumen)
Vol-%	Porcentaje en volumen (indicación de concentración referida a un volumen)
IP	Protección de aislamiento
Q 6,3	Calidad de equilibrado
ppm	parts per million (español: partes por millón), indicación de la concentración, indica la parte por millón
Hz	Hercio (unidad de frecuencia)
D	Conexión en triángulo (corriente trifásica: velocidad alta)
S	Conexión en estrella (corriente trifásica: velocidad baja)
3~	Corriente trifásica
1~	Corriente alterna monofásica
VDE	Federación Alemana de Industrias Electrotécnicas, Electrónicas y de Tecnologías de la Información
TAB	Condiciones técnicas de conexión
EVU	Empresa de suministro de energía
VDI	Verein deutscher Ingenieure (Federación de ingenieros alemanes)

1.7 Convenciones de símbolos e instrucciones de seguridad

1.7.1 Símbolos de seguridad generales y su significado en estas instrucciones de operación

PELIGRO

Situación peligrosa que provocará con seguridad lesiones graves o la muerte si no se evita.

ADVERTENCIA

Situación peligrosa que podría provocar lesiones graves o la muerte si no se evitara.

PRECAUCION

Situación peligrosa que podría provocar lesiones leves o moderadas si no se evitara.

NOTA

Indica posibles daños materiales.

1.7.2 Símbolos de advertencia y su significado en estas instrucciones de operación



Advertencia para prevenir lesiones en las manos

Si no se respetan las instrucciones de seguridad, las manos o los dedos pueden quedar aplastados o atrapados o sufrir lesiones de cualquier otro tipo.



Advertencia de superficie caliente

La temperatura es superior a +45 °C (coagulación de proteína) y puede provocar quemaduras en las personas.



Advertencia de voltaje eléctrico peligroso

Peligro de descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.



Advertencia de sustancias inflamables en el lugar de instalación

El uso de fuentes de ignición puede provocar fuego en el lugar de instalación.



Advertencia de sustancias perjudiciales para la salud o irritantes en el lugar de instalación

El contacto con o la inhalación de sustancias perjudiciales para la salud o irritantes puede provocar lesiones o dañar la salud de las personas.



Advertencia de arranque automático

En caso de un arranque automático durante las tareas de mantenimiento existe peligro de que los dedos o las manos queden atrapados.

1.7.3 Señales de prohibición y su significado en estas instrucciones de operación



¡Prohibido fumar y llamas desnudas!

No debe introducirse ninguna fuente de ignición o colocarse cerca y no puede surgir ninguna fuente de ignición.



¡Prohibido fumar!

Prohibido fumar.

1.7.4 Señales de obligatoriedad y su significado en estas instrucciones de operación



¡Utilizar protección para los ojos!

Protección para los ojos: utilizar máscara de seguridad, gafas protectoras o protección para el rostro.



¡Utilizar protección para las manos!

Los guantes de protección deben proteger de peligros mecánicos y químicos (véanse los pictogramas impresos).



¡Utilizar equipo de protección respiratoria!

Los equipos de protección respiratoria deben ser apropiados para el fluido de trabajo utilizado. Los equipos de protección respiratoria deben constar de:

- al menos dos equipos de protección respiratoria independientes (equipos aislantes)



¡Utilizar ropa protectora!

La ropa protectora personal debe ser apropiada para el fluido de trabajo utilizado y bajas temperaturas y tener buenas propiedades termoaislantes.




¡Desconectar antes de los trabajos!

Antes de comenzar las tareas de montaje, mantenimiento y reparación desconectar la instalación eléctrica y asegurarla contra la reconexión.

2 Seguridad

2.1 Señalización en el aparato


Identificación de señalizaciones en el aparato



Colocación de identificaciones en el aparato

2.1.1 Símbolos de seguridad en el aparato

Símbolos de seguridad en el aparato:



940 - Advertencia "Llenado para transporte" en la válvula Schrader

Achtung • Caution • Attention

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter!

Gefahr!

Fan operation only with guard grille!

DANGER!

Mode opératoire de ventilateur qu'avec grille protectrice!

DANGER!


Art.Code:3083

3083 - Advertencia "Rejilla de protección" (solo se utiliza con rejilla de protección desmontable independiente)



61100 - Advertencia dispositivo de seguridad de la bandeja

2.1.2 Otros símbolos e indicaciones en el aparato



2483 - Ejemplo de una placa del fabricante



2119 - Logotipo

Eintritt/Entry/Entrada/Entrée

Austritt/Exit/Salida/Sortie

943 y 943.1 - Conexiones ON y OFF

ACHTUNG – ATTENTION – ATTENTION – ATENCIÓN

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

947 - Resistencia a la corrosión

2.2 Indicaciones de seguridad básicas

2.2.1 Comportamiento en caso de emergencia

⚠ ADVERTENCIA



¡Peligro de daños personales y materiales!

El aparato funciona de serie con el glicol de etileno (sinónimos: etandiol, glicol). Es absolutamente necesario recabar la autorización del fabricante para utilizar otro.

El glicol de etileno es un líquido higroscópico incoloro, ligeramente viscoso, poco volátil, mezclable con agua y con un olor o sabor dulzón.



El glicol de etileno es inflamable y, si se encuentra en estado vaporoso o gaseoso a alta temperatura, presenta riesgo de explosión.



En contacto con la piel, el glicol de etileno provoca ligeras irritaciones con riesgo de resorción cutánea; en contacto con los ojos, irritación en las mucosas; en caso de ingestión, excitación con perturbación del sistema nervioso central; en caso de exposición peligrosa continuada, cansancio, alteración de la coordinación de movimientos, inconsciencia, afecciones renales.

Mantenga el glicol de etileno alejado de cualquier fuente de ignición. ¡No fume!

Los vapores del glicol de etileno son más pesados que el aire, y pueden caer a salas situadas en un nivel inferior. Cerca del suelo, y con el aire estático, puede producirse un aumento de la concentración. En concentraciones elevadas, existe riesgo de asfixia por la disminución del porcentaje de oxígeno, especialmente en las zonas cercanas al suelo.





¡Evite el contacto con la piel, el suelo y la ropa! Quítese de inmediato las prendas sucias y empapadas.

No debe entrar en contacto con oxidantes fuertes (ácido sulfocrómico, permanganato potásico, ácido sulfúrico fumante o similares). ¡Peligro de reacciones virulentas!

Las personas no autorizadas no deben tener acceso al aparato. Al realizar la instalación, tenga cuidado de que el que salga del equipo no pueda penetrar en el edificio ni poner en peligro a las personas de otra forma.



Medidas de protección y forma de proceder:

- En caso de fugas importantes de , tome las medidas de emergencia previstas, p. ej. en caso de:
 - Salida visible de líquido de de piezas del intercambiador de calor o de las tuberías;
 - Gran liberación repentina (liberación y evaporación de la mayor parte de todo el llenado de en poco tiempo, p. ej. en menos de 5 min.)
- Haga que personal con formación y experiencia, equipado con la ropa protectora prescrita, tome todas las medidas protectoras y de cualquier otro tipo necesarias:
 - Utilice un equipo de protección respiratoria.
 - Utilice un equipo de protección respiratoria independiente del aire ambiente cuando realice tareas de reparación con altas concentraciones de en el aire ambiente.
 - Asegúrese de que el lugar de instalación esté bien ventilado.
 - Elimine de forma segura conforme a EN 378-3 el líquido de escapado.



2.2.2 Requisitos para el personal, deber de actuar con diligencia

⚠ PRECAUCION

El aparato solo debe ser montado, puesto en funcionamiento, operado, mantenido y reparado por personal capacitado, con la debida formación y experiencia. Las personas responsables del servicio, mantenimiento, reparación y evaluación de las instalaciones y de sus componentes deben tener la formación y los conocimientos especializados necesarios conforme a EN 378-1 para ser competentes. La competencia es la capacidad para realizar de forma satisfactoria las actividades necesarias para el servicio, el mantenimiento, la reparación y la evaluación de sistemas de refrigeración.

El aparato podrá ser manejado por personal de la empresa que no disponga de conocimientos específicos de tecnología de refrigeración, pero que disponga de los conocimientos y la experiencia suficientes en cuanto al funcionamiento, el servicio y la supervisión diaria de esta instalación . Dicho personal no podrá manipular ni realizar ajustes en la instalación.

Las modificaciones en el aparato, autorizadas previamente por escrito por el fabricante, solo deben ser realizadas por personal competente con la formación necesaria.

Instalación eléctrica:

Los trabajos en el equipamiento eléctrico solo deben ser realizados por personas que dispongan de la competencia necesaria (p. ej. un electricista o una persona con formación en electrotecnia) y que estén autorizadas por el explotador, cumpliendo las correspondientes reglas VDE (o las normas nacionales e internacionales) y las TAB de la EVU.



2.3 Utilización conforme a lo prescrito

2.3.1 Utilización conforme a lo prescrito

Los enfriadores de aire de la serie GGHF.2 están destinados a su integración en un dispositivo de refrigeración y se utilizan para la refrigeración y la circulación del aire ambiente en cámaras frigoríficas pequeñas y medianas, cámaras de congelación y similares.

El aparato se suministra para el funcionamiento con un punto de servicio determinado:

- Caudal de aire
- Temperatura de entrada del aire

El punto de servicio programado puede consultarse en la documentación relativa al pedido.

2.3.2 Condiciones de servicio

El aparato forma parte una instalación incluido su circuito de fluido de trabajo. La finalidad de estas instrucciones de operación es, en el marco del manual de instrucciones de operación de la instalación (del que forman parte estas instrucciones de operación), limitar al mínimo los posibles daños materiales y personales, así como para el medio ambiente, provocados por el aparato y por el fluido de trabajo utilizado en él. Estos daños se derivan principalmente de las propiedades físicas y químicas del fluido de trabajo y de las presiones y temperaturas producidas en los componentes portadores de fluido de trabajo del aparato [Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#).

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

El aparato solo puede utilizarse según el uso previsto. El explotador debe asegurarse de que durante el funcionamiento, la supervisión y el mantenimiento del aparato el fluido y el tipo de ejecución no difieran de la información incluida en la documentación relativa al pedido.

El explotador debe asegurarse de que las medidas de mantenimiento se tomen de acuerdo con el manual de instrucciones de operación de la instalación.

Rellenar el aparato con otro fluido solo está permitido tras la autorización por escrito del fabricante. Encontrará la utilización correcta relacionada con el pedido en la documentación adjunta relativa al pedido.

No supere la presión máx. de servicio indicada en la placa identificadora de tipo del aparato.

2.3.3 Uso inadecuado

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

Los fluidos de trabajo y sus compuestos con agua u otras sustancias existentes en los componentes portadores de fluido de trabajo influyen química y físicamente desde el interior en los materiales que los rodean. El aparato solo puede cargarse con . Utilizar el aparato con otro fluido de trabajo tendría como consecuencia

- que el material, grosor de la pared, resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la corrosión, proceso de fabricación y comprobaciones realizadas en fábrica no serían adecuados para el otro fluido de trabajo y no resistirían a las posibles solicitudes y presiones,
- que no serían resistentes al otro fluido de trabajo y la otra mezcla de fluido de trabajo,

- que no serían estancos durante el servicio y las paradas y
- que la posible gran liberación repentina de fluidos de trabajo produciría daños personales o materiales o dañaría directamente el entorno inmediato.

No se debe sobrepasar la temperatura de servicio máxima admisible que se indica en la placa indicadora de tipo. Superar la temperatura de servicio tendría como consecuencia que

- el aparato estaría sometido a una presión alta no admisible (correlación de presión y temperatura),
- se producirían síntomas de fatiga del material.

No se debe sobrepasar la presión de servicio máxima admisible que se indica en la placa indicadora de tipo. Superar la presión de servicio tendría como consecuencia

- que los componentes portadores de fluido de trabajo del aparato no resistirían a las sollicitaciones mecánicas, térmicas y químicas esperables ni a la presión que puede crearse durante el servicio y durante las paradas,
- que no permanecerían estancos durante el servicio y las paradas,
- que la posible gran liberación repentina de fluidos de trabajo tras la rotura o fuga en los componentes portadores de fluido de trabajo tendría como consecuencia los siguientes riesgos:
 - daño por materiales que salgan despedidos,
 - muy alta capacidad de reacción química,
 - peligro de asfixia,
 - daños por reacciones de pánico,
 - daños para el medio ambiente.

ADVERTENCIA

Los evaporadores de no se deben utilizar cuando

- existe la posibilidad de que por efecto breve o prolongado mediante el contacto, la inhalación o la ingestión del fluido de trabajo glicol puedan producirse riesgos nocivos ,
- existe la posibilidad de que determinadas concentraciones del fluido frigorífero puedan inflamarse en una mezcla homogénea con aire,
- existe la posibilidad de que se produzca una gran liberación repentina de la mayor parte del fluido de trabajo en poco tiempo (p. ej. en menos de 5 min.).

El aparato no se puede modificar sin la autorización previa por escrito de G ntner GmbH & Co. KG . Por modificaciones en el equipo se entiende:

- Modificaci n del punto de servicio (seg n el apartado [V ase Aparato, P gina 28](#))
- Modificaci n de la potencia del ventilador (cantidad de aire)
- Modificaci n de la cantidad de fluido de trabajo circulante
- Cambio a otro fluido de trabajo

El aparato no puede ponerse en funcionamiento si no est n disponibles los dispositivos de protecci n colocados por el fabricante, no est n instalados correctamente o no est n completamente operativos.

El aparato no puede ponerse en funcionamiento si est  da ado o presenta aver as. Todos los da os y aver as deben comunicarse inmediatamente a G ntner GmbH & Co. KG y solucionarse inmediatamente.

No pueden realizarse trabajos en el aparato sin el equipamiento de protecci n personal prescrito en estas instrucciones de operaci n.

2.4 Otros peligros mecánicos

2.4.1 Aletas, esquinas y bordes afilados del aparato

ADVERTENCIA



¡Advertencia de lesiones en las manos!

Peligro de corte en manos y dedos con las aletas y las esquinas y bordes afilados del aparato.



¡Utilice una buena protección para las manos!

2.4.2 Bandeja de goteo abatible

ADVERTENCIA

¡Advertencia de daños personales y materiales!

Peligro por la caída de piezas del aparato, masas de agua o hielo al abatir la bandeja de goteo.

Durante las tareas de limpieza o mantenimiento no puede haber ninguna persona en la zona de peligro situada debajo del aparato.

La bandeja de goteo puede abatirse para la limpieza o el mantenimiento y se protege contra caídas con un dispositivo de seguridad. Sin embargo, al abatir la bandeja pueden caer piezas del aparato, masas de agua o de hielo.

2.4.3 Ventiladores

⚠ ADVERTENCIA



¡Peligro de cortes, peligro de atrapamiento!

Hay peligro de cortarse los dedos con las aspas giratorias del ventilador, peligro de lesiones en las manos y peligro de atrapamiento por cabello suelto, cadenas para el cuello o partes de prendas de vestir.



No ponga en funcionamiento los ventiladores sin rejilla de protección. ¡Peligro de atrapamiento!

En caso de un arranque automático del ventilador durante las tareas de mantenimiento existe peligro de que los dedos y las manos queden atrapados.



Desconecte el aparato de la tensión antes de empezar con las tareas de mantenimiento para los que es necesario desmontar las rejillas de protección. Impida un encendido involuntario del aparato eliminando sus fusibles eléctricos. Coloque un rótulo que avise del peligro que supondría un encendido involuntario del aparato.

2.4.4 Planchas laterales abatibles

⚠ ADVERTENCIA





Las planchas laterales abatibles únicamente deben ser abiertas por personal especializado con formación específica con la herramienta adecuada (tamaños 040.2, 045.2, 050.2 con destornillador) y exclusivamente para realizar tareas de mantenimiento y reparación. Para abrir la primera vez deben soltarse los tornillos. Cierre las planchas laterales abatibles una vez concluidas las tareas y asegúrelas contra una apertura involuntaria o no autorizada.



¡Atención!

El cierre de encaje a presión no tiene que ser provisto de un bloqueo por el fabricante. El explotador debe facilitar el bloqueo de seguridad.





- 1 Cierre
2 Cubierta para montaje

2.5 Otros peligros eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



¡Advertencia de voltaje eléctrico peligroso!

El contacto directo e indirecto de piezas sometidas a tensión como motores y cables eléctricos puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.



Desconecte el aparato de la tensión antes de empezar con las tareas de mantenimiento. Consulte para ello la documentación del sistema de refrigeración. Impida un encendido involuntario del aparato eliminando sus fusibles eléctricos. Coloque un rótulo que avise del peligro que supondría un encendido involuntario del aparato.

Tenga en cuenta que los cables de alimentación de red pueden estar bajo tensión aunque el aparato esté desconectado de la tensión.

Los trabajos en el equipamiento eléctrico deberán ser realizados exclusivamente por personas que dispongan de la competencia requerida (p. ej. un electricista o una persona con formación en electrotecnia) y que cuenten con la autorización del explotador.

2.6 Otros peligros térmicos

2.7 Otros peligros por glicol

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

Descripción general de peligros:

El aparato funciona de serie con (mezcla de agua y glicol, p. ej. glicol de etileno; sinónimos: etandiol, glicol) . Es absolutamente necesario recabar la autorización del fabricante para utilizar otro .

El glicol de etileno es un líquido higroscópico incoloro, ligeramente viscoso, poco volátil, mezclable con agua y con un olor o sabor dulzón.

Las personas no autorizadas no deben tener acceso al equipo. Al realizar la instalación, tenga cuidado de que el que salga del aparato no pueda penetrar en el edificio ni poner en peligro a las personas.

ADVERTENCIA

Al realizar la instalación, tenga cuidado de que el que salga del aparato no pueda llegar a las aguas subterráneas.

¡Peligro de contaminación medioambiental!

Asegúrese de que no llegue ningún a las aguas subterráneas.

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños para la salud!

El glicol de etileno provoca, en contacto con la piel, ligeras irritaciones con riesgo de resorción cutánea; en contacto con los ojos, irritación en las mucosas; en caso de ingestión, excitación con perturbación del sistema nervioso central; en caso de exposición peligrosa continuada, cansancio, alteración de la coordinación de movimientos, inconsciencia, afecciones renales.

- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quítese de inmediato las prendas sucias y empapadas.
- Los vapores del glicol de etileno son más pesados que el aire, y pueden caer a salas situadas en un nivel inferior. Cerca del suelo, y con el aire estático, puede producirse un aumento de la concentración. En concentraciones elevadas, existe riesgo de asfixia por la disminución del porcentaje de oxígeno, especialmente en las zonas cercanas al suelo.
- Para evitar la inhalación de elevadas concentraciones de vapor, las salas de trabajo deben disponer de una buena ventilación.
- Compruebe la estanqueidad del aparato periódicamente como se describe en estas instrucciones de operación.



¡Peligro de inflamación y de incendio!

El glicol de etileno es inflamable y, si se encuentra en estado vaporoso o gaseoso a alta temperatura, presenta riesgo de explosión.



- Mantenga el glicol de etileno alejado de cualquier fuente de ignición.
- Cuando lleve a cabo trabajos con una fuente de combustión o llama abierta, como p. ej. lijados, soldaduras indirectas o similares, deberá tener listos in situ los dispositivos de extinción de incendios adecuados.
- Asegúrese de que dispone de los suficientes dispositivos de extinción de incendios, de que estén en buen estado y de que los disolventes no reaccionen de forma peligrosa con el .
- ¡No fume!



¡Peligro de intoxicación!

Se debe evitar que el entre en contacto con fuego vivo, ya que pueden formarse productos de combustión tóxicos.



- Evite el contacto del con fuego vivo.
- Realice trabajos de soldadura directa e indirecta solo tras haber eliminado completamente el de la sección de la instalación afectada. Asegúrese de que haya una buena ventilación.
- No debe entrar en contacto con oxidantes fuertes (ácido sulfocrómico, permanganato potásico, ácido sulfúrico fumante o similares). ¡Peligro de reacciones virulentas!



¡Peligro de congelación!

Cuando el aparato se utiliza en zonas con riesgo de heladas y no se rellena con suficiente anticongelante, existe el peligro de que se congele. Si los equipos no se pueden vaciar completamente, sigue existiendo riesgo de congelación aún tras el vaciado.

- ¡Al realizarse el vaciado es imprescindible comprobar que la ventilación sea correcta!
- En la prueba de presión, funcionamiento y parada de aparatos rellenos de agua o con una cantidad de anticongelante insuficiente, o bien el ajuste del no es suficiente, dichos aparatos se estropearán cuando la temperatura sea inferior a 0 °C.

2.8 Otros peligros por vibraciones

⚠ ADVERTENCIA

Daños personales y materiales por materiales que salen despedidos

Si se estropean ventiladores mientras están funcionando, las piezas de las palas que salgan despedidas pueden herir a personas o dañar objetos que se encuentren cerca del ventilador.

Los ventiladores, aparatos y cables del instalación deben construirse, montarse e integrarse de forma que los peligros derivados de vibraciones generados por ellos o por otras piezas de la instalación se reduzcan al nivel más bajo posible teniendo en cuenta todos los medios disponibles para reducir las vibraciones, especialmente en la fuente.

NOTA

Daños materiales por vibraciones

Durante el funcionamiento de los ventiladores se producen periódicamente vibraciones reforzadas por desequilibrios debidos a la suciedad, el hielo o daños en las palas. Las vibraciones se transfieren al aparato y pueden causarle daños, así como dañar la suspensión del aparato o componentes de la instalación conectados al aparato.

Controle periódicamente si las palas y la rejilla de protección de los ventiladores presentan suciedad y escarcha y/o hielo y si los ventiladores presentan estabilidad de marcha ([Véase Ventiladores, Página 52](#)).

2.9 Otros peligros producidos por piezas bajo presión

⚠ ADVERTENCIA

¡Daños personales y materiales por piezas bajo presión que contienen el !

La rotura de tuberías o componentes del aparato bajo presión puede provocar daños personales o materiales debido a materiales que salgan despedidos. Una gran liberación repentina de fluido de trabajo con sus propiedades peligrosas tras la rotura o la fuga en componentes del aparato bajo presión puede provocar los siguientes daños:

- Inflamabilidad
- Asfixia
- Pánico
- Daños medioambientales

Asegúrese de que el aparato en cuestión esté sin presión antes de comenzar las tareas de mantenimiento o elimine el fluido de trabajo del aparato en cuestión.

2.10 Otros peligros por montaje incorrecto

⚠ ADVERTENCIA

¡Daños personales y materiales por montaje incorrecto!

Un montaje incorrecto causa daños por:

- Rotura o fuga en componentes portadores de fluido del aparato y de las tuberías
- Distribución desigual de la carga en las sujeciones con el peligro de tensiones dentro del aparato o desplazamiento del aparato (rotura o fuga en los componentes portadores de fluido del aparato y las tuberías, peligro de rotura).
- ¡Protección insuficiente de tuberías portadoras de fluido de trabajo contra daños mecánicos! Conexiones a cargo del propietario: montaje descompensado; efecto de fuerzas sobre los colectores de entrada y de salida con el peligro de rotura o fuga en componentes portadores de fluido de trabajo del aparato y de las tuberías, peligro de rotura.
- Peligro de rotura y caída del aparato con daños por fuga de fluido de trabajo y cables eléctricos descubiertos.
- Peligro de daños por fuentes de riesgo situadas en las proximidades (medios de producción, transporte y otros procesos en el lugar de instalación).

- Fallos de funcionamiento del aparato por imposibilidad de entrada y salida del aire.
- Imposibilidad de realizar tareas de inspección, control y mantenimiento por todos los lados, esto es, no existe accesibilidad sin obstáculos a los componentes eléctricos y conductores de fluidos, las conexiones y tuberías, no hay marcación reconocible de las tuberías ni espacio suficiente para pruebas.

Asegúrese de que

- los equipos se instalan en los puntos de fijación correspondientes a su peso y se atornillan con tornillos de sujeción. La estabilidad de los atornillamientos es responsabilidad del explotador o el instalador,
- los tornillos de sujeción deben adaptarse al diámetro comprobado estáticamente de los orificios de sujeción,
- la unión atornillada de sujeción se debe asegurar mediante un fijatornillos adecuado para que no se suelte,
- al apretar se debe tener cuidado de que la unión atornillada no se apriete demasiado ni se pase de rosca,
- todas las uniones atornilladas de sujeción deben estar apretadas con la misma fuerza para conseguir una distribución de la carga lo más uniforme posible en las sujeciones,
- todos los puntos de sujeción deben mantener la distancia a la superficie de fijación de forma duradera y bajo carga para que no se produzcan tensiones dentro del aparato. Los equipos se deben fijar en su posición de fijación para evitar su desplazamiento,
- la seguridad de la unión atornillada de sujeción se debe comprobar durante los intervalos de mantenimiento [Véase Mantenimiento, Página 50](#),
- el aparato se debe fijar o colocar de manera que no resulte dañado por fuentes de peligro situadas en las proximidades (procesos de producción, transporte y otros procesos en el lugar de instalación) ni su funcionamiento se vea entorpecido por intervenciones de personas no autorizadas,
- los aparatos se deben fijar o colocar de modo que siempre estén garantizadas la entrada y la salida de aire sin obstáculos y sin que se puedan formar cortocircuitos de aire,
- los aparatos se deben fijar o colocar de modo que en todo momento sea posible realizar tareas de inspección, control y mantenimiento por todos los lados, esto es, que exista accesibilidad sin obstáculos a los componentes eléctricos y conductores de fluidos, las conexiones y tuberías, marcación reconocible de las tuberías y espacio suficiente para pruebas,
- las tuberías conductoras de fluido de trabajo deben asegurarse contra daños mecánicos. Tomas por parte del propietario: montaje compensado; no deben actuar fuerzas sobre los colectores de entrada y de salida,
- en la instalación del aparato es obligatorio prestar atención a los siguientes aspectos:
 - Es absolutamente necesario mantener una distancia de seguridad con los objetos que pudieran encontrarse en peligro por el efecto tóxico de .
 - No se deben colocar materiales fácilmente inflamables debajo del aparato.
 - Fijación o colocación de los equipos: En las zonas utilizadas para tráfico interno, las tuberías que van a los equipos y vienen de ellos se colocarán exclusivamente sin conexiones y válvulas desmontables.

2.11 Otros peligros por rotura durante el funcionamiento

ADVERTENCIA

¡Daños personales y materiales por rotura durante el funcionamiento!

- Montaje incorrecto ([Véase Otros peligros por montaje incorrecto, Página 24](#)),
- Incumplimiento de la presión de servicio máxima admisible ([Véase Condiciones de servicio, Página 17](#)),

- Pasar por alto secciones de tuberías bajo presión en el mantenimiento ([Véase Otros peligros producidos por piezas bajo presión, Página 24](#)),
- Pasar por alto los otros peligros por vibraciones ([Véase Otros peligros por vibraciones, Página 23](#))

producen roturas durante el servicio y el mantenimiento. En este sentido se producen daños por

- materiales que salen despedidos ([Véase Otros peligros producidos por piezas bajo presión, Página 24](#)),
- fluido de trabajo liberado ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#))

Asegúrese de que

- el montaje se realiza correctamente,
- se respeta siempre la presión de servicio máxima admisible,
- las secciones de tuberías bajo presión están sin presión antes de comenzar las tareas de mantenimiento y reparación,
- las vibraciones, tanto del sistema de refrigeración(vibraciones por compresores, aparatos y tuberías de la instalación)como las producidas por el ventilador (desequilibrios como consecuencia de la acumulación de escarcha, hielo o suciedad o de daños) se reducen a un mínimo con todos los medios disponibles,

2.12 Otros peligros por objetos o líquidos que salen despedidos

ADVERTENCIA

¡Daños personales y materiales por objetos y líquidos que salen despedidos!

Otros peligros por objetos y líquidos que salen despedidos ([Véase Otros peligros por rotura durante el funcionamiento, Página 25](#)).

2.13 Otros peligros en la eliminación

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales por el fluido de trabajo glicol!

Las siguientes indicaciones son recomendaciones para la eliminación correcta del aparato. Son vinculantes las normas relativas a la eliminación de residuos vigentes en el país de funcionamiento del aparato:

- La eliminación solo debe ser realizada por personal competente en la materia.
- Todos los componentes del aparato, p. ej. fluidos de trabajo, registro de tubo (intercambiador de calor), ventiladores, deben eliminarse correctamente.
- El fluido de trabajo usado que no esté destinado a su reutilización debe tratarse como basura y eliminarse de forma segura. No deben producirse emisiones al medio ambiente.
- El fluido de trabajo no puede depositarse en un recipiente que contenga otro fluido de trabajo o un fluido de trabajo desconocido. Este otro fluido de trabajo o fluido de trabajo desconocido no debe emitirse a la atmósfera, sino que debe identificarse, reprocesarse o eliminarse correctamente.
- Para la eliminación del fluido de trabajo puede ser necesario un dispositivo que disponga de autorización administrativa.
- Hay que asegurarse de que todos los se eliminan correctamente.

 ADVERTENCIA

¡Peligro de contaminación medioambiental!

Los embalajes para transporte de Güntner GmbH & Co. KG están fabricados con materiales no contaminantes y reciclables.

3 Datos técnicos

3.1 Aparato

NOTA

Los valores de rendimiento de los ventiladores dependen de la temperatura ambiente y de la resistencia del aire en el lugar de instalación.

Si el aparato funciona a temperaturas inferiores a -40 °C, consulte al fabricante para determinar los requisitos especiales para los materiales y su selección.

Todas las piezas eléctricas cumplen las normas EN.

Número de proyecto	Véase la documentación relativa al pedido
Denominación del aparato	Véase la documentación relativa al pedido
Número de fabricante	Véase la documentación relativa al pedido
Año de fabricación	Véase la documentación relativa al pedido
Fluido frigorífero	Véase la documentación relativa al pedido
Volumen	Véase la documentación relativa al pedido
Presión máx. admisible (CV)	0 - 10 bar
Temperatura ambiente admisible	-30 ... +40 °C
Humedad del aire admisible	< 100 %
Fecha de comprobación	Véase la documentación relativa al pedido
Medio para comprobación	Aire seco
Ruido aéreo emitido	Véase la documentación relativa al pedido. Conforme al procedimiento estándar para el cálculo del nivel de intensidad acústica según la norma EN 13487, anexo C (normativo).
Peso	Véase la documentación relativa al pedido

3.2 Ventiladores

Las condiciones técnicas de suministro de los ventiladores son conformes a DIN 24166, clase de exactitud 2.

Tipo de ventilador	Véase la documentación relativa al pedido
Tipo de protección	IP 44
Tipo de corriente	Corriente trifásica o corriente alterna
Voltaje	400 V 3~ 50 Hz o 230 V a 1~ 50 Hz
Calidad de equilibrado	Q 6,3 conforme a VDI 2060
Temperatura del aire admisible	Ámbito de aplicación: de -30°C a +45 °C
Temperatura del aire admisible	Ámbito de aplicación: de -30 °C a +40 °C

Dispositivos de protección	• Térmicos: contactos térmicos (dispositivo de control de la temperatura para protección contra sobrecarga térmica). • Mecánicos: rejilla de protección contra el contacto accidental según EN 294
----------------------------	---

4 Estructura y funcionamiento

El enfriador de aire consta de

- una carcasa de aluminio resistente al agua del mar, barnizada al polvo DD RAL 9003,

El enfriador de aire es un componente de un dispositivo de refrigeración. Hace las veces de intercambiador de calor en forma de un registro de tubo aleteado (tubos rectos y curvados (serpientes), con aletas, unidos entre sí que actúan como intercambiador de calor) en el que el fluido frigorífero se calienta absorbiendo calor del producto a enfriar sin modificar el estado físico.

El dispositivo de refrigeración es la combinación de componentes portadores de fluido frigorífero y válvulas unidos entre sí que forman un circuito cerrado en el que circula el fluido frigorífero.

El fluido frigorífero es el fluido de trabajo que se utiliza para el intercambio de calor en una cámara frigorífica y que permanece en la fase líquida durante la absorción de calor.

El fluido utilizado es un fluido frigorífero conforme a EN 378-1, apartado 3.7.2. No existe un peligro inmediato para los empleados.

5 Motor del ventilador

NOTA

En tiempos de parada o almacenamiento prolongados, los ventiladores se deberán poner en marcha entre 2 y 4 horas al mes.

NOTA

En ventiladores del tipo de protección IP55 o superior los orificios de drenaje de agua de condensación cerrados deben abrirse como mínimo cada seis meses.

Tecnología AC

Los motores AC se protegen contra sobrecalentamiento mediante un contacto térmico (o termistor).

En motores con contacto térmico, este debe conectarse en el armario eléctrico de forma que no sea posible que se encienda el motor cuando se active el contacto térmico. Se recomienda un mecanismo de bloqueo para evitar la reconexión.

Los motores con termistor necesitan un iniciador externo adicional para los termistores integrados. Se recomienda un mecanismo de bloqueo para evitar la reconexión. La tensión de prueba en los termistores debe ser como máx. de 2,5 V o solo deben utilizarse equipos de medición con límite de corriente.

Si se utiliza una conmutación de conexión en estrella y en triángulo, debe tenerse en cuenta el retardo correspondiente.

Para motores con arranque directo y un valor de conexión $> 4,0$ kW puede ser necesario limitar la corriente de arranque (arranque suave mediante tiristor).

Si se utilizan convertidores de frecuencia para la regulación del número de revoluciones, en ventiladores de accionamiento exterior debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Entre los convertidores de frecuencia y los ventiladores es obligatorio integrar filtros sinusoidales efectivos para todos los polos (tensión de salida sinusoidal; efecto de filtro entre fase respecto a fase y fase respecto a tierra).

Los convertidores de frecuencia de la empresa Güntner están equipados de serie con esta función. Los motores normalizados trifásicos son apropiados para el funcionamiento directo con convertidores de frecuencia.

Los motores de los ventiladores trifásicos pueden funcionar mediante la conmutación de conexión en estrella y en triángulo con dos velocidades diferentes o con regulación de la velocidad. Se debe comprobar el sentido del giro. Si el sentido del giro es erróneo, se puede cambiar intercambiando dos fases.

6 Transporte y almacenamiento

6.1 Seguridad

ADVERTENCIA

¡Peligro de aplastamiento por caída!

El aparato puede desplazarse y caerse del medio de transporte. La consecuencia pueden ser lesiones graves o incluso la muerte. Los golpes y las sacudidas fuertes pueden dañar el aparato.

Asegúrese de que el personal encargado está capacitado para realizar una descarga correcta.

Asegúrese de que durante el transporte no se encuentra nadie debajo del aparato o cerca de la zona de carga.

Asegúrese de distribuir uniformemente el peso. Asegúrese de que el peso principal está siempre en el lado del ventilador. Consulte el adhesivo de transporte en el aparato embalado ([Véase Otros símbolos e indicaciones en el aparato, Página 14](#)).

Asegure el aparato contra el desplazamiento y contra daños mecánicos.

En caso de transporte con grúa: enganche el gancho y el grillete del útil de suspensión de la carga únicamente en los puntos previstos por el fabricante, es decir, en las eslingas montadas de fábrica. Asegúrese de no comprimir la carcasa del aparato con correas.

En caso necesario, utilice dispositivos auxiliares de transporte. Utilice un dispositivo de transporte adecuado para el peso del aparato. El peso del aparato se puede consultar en la documentación relativa al pedido ([Véase Estructura y documentos aplicables, Página 7](#)). No utilice la tubuladura de empalme ni los colectores de salida como puntos para elevar, arrastrar, sujetar o subir. De lo contrario pueden producirse fugas.

Transporte el aparato con cuidado. Evite sobre todo dejar caer bruscamente el aparato.


6.2 Transporte y almacenamiento

NOTA

¡Lea y siga las indicaciones para el transporte que se encuentran en el embalaje del aparato!

Una carga mecánica continua debido a irregularidades en la carretera y baches, así como vibraciones en el transporte por barco, pueden causar daños. Antes del transporte por mar o en países con vías de comunicación deficientes, deben desmontarse para el transporte las piezas montadas que puedan vibrar - en particular los ventiladores y en su caso los pedestales.

- ▶ Transporte el aparato embalado con un medio de transporte adecuado (p. ej. carretilla de horquilla elevadora, grúa) al lugar de instalación definitivo.
- ▶ Descargue el aparato.



6.3 Almacenamiento antes del montaje

NOTA

¡Peligro de corrosión y suciedad!

La humedad y la suciedad no deben penetrar en el aparato.

- ▶ Proteja el aparato del polvo, la suciedad, la humedad, los daños y otros factores perjudiciales. Factores perjudiciales: [Véase Indicaciones de seguridad para el montaje y la puesta en marcha, Página 34](#)
- ▶ No almacene el aparato más tiempo del necesario. Almacene los aparatos hasta el montaje únicamente en su embalaje original. Asegúrese de apilar únicamente unidades de embalaje del mismo tamaño.
- ▶ Almacene el aparato hasta su instalación en un lugar protegido sin polvo, suciedad ni humedad (una nave bien ventilada o un almacén con tejado).
- ▶ Si la instalación del aparato se retrasa respecto al momento previsto: protegerlo con un toldo contra las inclemencias meteorológicas y otros factores perjudiciales, y contra la suciedad. Asegurarse también de que el aparato dispone de una buena ventilación.

7 Montaje y puesta en marcha

7.1 Seguridad

7.1.1 Indicaciones de seguridad para el montaje y la puesta en marcha

ADVERTENCIA

Si el montaje es incorrecto, existe el peligro de que durante el funcionamiento de la instalación se escape fluido de trabajo y produzca daños personales y materiales ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#))

¡Siga exactamente las instrucciones de instalación de este capítulo y ponga en ello un especial cuidado!

NOTA

¡Daños en el instalación!

Los cuerpos extraños y la suciedad en el circuito de fluido de trabajo pueden empeorar el rendimiento de la instalación o dañar componentes de la instalación. Son suciedades especialmente dañinas:

- humedad,
- aire atmosférico,
- orín,
- calamina,
- virutas metálicas,
- polvo y suciedad de todo tipo.

La humedad en los componentes del aparato conductores de fluido de trabajo puede tener como consecuencia:

- La modificación del valor de concentración prescrito del fluido frigorífero equivale a una reducción del rendimiento de intercambio de calor con el riesgo de deterioro de los productos alimenticios a enfriar.

El aire atmosférico y otros gases no condensables pueden tener como consecuencia:

- Una carga insuficiente e irregular del enfriador de aire con fluido frigorífero equivale a una reducción del rendimiento de intercambio de calor con el riesgo de deterioro de los productos alimenticios a enfriar

Las demás suciedades pueden provocar:

- Aceleración de procesos químicos (disolución)

Asegúrese de que en el montaje (conexión de los componentes conductores de fluido de trabajo del aparato con el sistema conductor de fluido de trabajo de la instalación) se evitan estrictamente impurezas internas.

Realice el montaje con una limpieza extrema.

Finalice todos los trabajos de instalación de los tubos a cargo del propietario antes de dejar salir la presión de transporte.

Deje salir la presión de transporte en la válvula Schrader inmediatamente antes del montaje.

Retire las caperuzas de cierre del colector de entrada y de salida inmediatamente antes del montaje.

NOTA

¡Peligro de corrosión y suciedad!

La humedad y la suciedad no deben penetrar en el aparato. Si la humedad y la suciedad penetran en el aparato, existe el riesgo de que sufran daños también las válvulas y otros componentes de la instalación.

Proteja el aparato del polvo, la suciedad, la humedad, los daños y otros factores perjudiciales. Factores perjudiciales son p. ej.:

- Mecánicos: daños por golpes, objetos que caen sobre o contra el aparato, medios de transporte en dirección opuesta y similares
- Físicos: daños por gases inflamables concentrados en las proximidades
- Químicos: daños por atmósfera impura (que contiene sal, ácido, cloro, azufre o similares)
- Térmicos: daños por fuentes de calor en las proximidades

Empiece lo antes posible con el montaje.

7.1.2 Requisitos de seguridad en el lado de la instalación

El aparato es un componente de una instalación y solo puede funcionar junto con la instalación.

- Todos los dispositivos necesarios para el funcionamiento del aparato deben estar integrados en los mecanismos de mando y conmutación de la instalación :
 - Sistema eléctrico: ventiladores y otros dispositivos eléctricos
 - Fluidos de trabajo: válvulas y accesorios,
 - Agua de goteo: tubería de evacuación de agua de goteo.
- La alimentación de tensión de los ventiladores debe realizarse de acuerdo a las indicaciones que figuran en la placa indicadora de tipo de los motores de los ventiladores.
- Para los ventiladores debe preverse conforme a EN 60204-1 un mecanismo de desconexión para impedir arranques inesperados (interruptor de reparación) que corte todos los conductores activos de la alimentación de energía (desconectable para todos los polos).
- El mecanismo de desconexión de los ventiladores debe poder asegurarse (p. ej. mediante un candado) para impedir un arranque incontrolado de los ventiladores.
- Las conexiones eléctricas del motor, el interruptor de reparación, la caja de bornes y el armario eléctrico deben realizarse conforme a los diagramas de conexión correspondientes.
- El equipo se debe poder aislar en caso de fuga.
- Todos los dispositivos de cierre importantes para la seguridad deben poder ser accionados también por personas que lleven equipos de protección respiratoria independientes del aire ambiente y trajes de protección completa.
- Todos los dispositivos para la evacuación del fluido de trabajo liberado se deben poder accionar desde un lugar seguro.

7.1.3 Precauciones de seguridad por parte del cliente

ADVERTENCIA



¡Peligro de daños personales!

El aparato contiene ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

El aparato funciona de serie con el glicol de etileno (sinónimos: etandiol, glicol). El uso de otros refrigerantes se deberá consultar con el fabricante.



El glicol de etileno es un líquido higroscópico incoloro, ligeramente viscoso, poco volátil, mezclable con agua y con un olor o sabor dulzón.

El glicol de etileno provoca, en contacto con la piel, ligeras irritaciones con riesgo de resorción cutánea; en contacto con los ojos, irritación en las mucosas; en caso de ingestión, excitación con perturbación del sistema nervioso central; en caso de exposición peligrosa continuada, cansancio, alteración de la coordinación de movimientos, inconsciencia, daños en los riñones.



¡Peligro de inflamación y de incendio! El glicol de etileno es inflamable y, si se encuentra en estado vaporoso o gaseoso a alta temperatura, presenta riesgo de explosión.

Mantenga el glicol de etileno alejado de cualquier fuente de ignición. ¡No fume!

Los vapores del glicol de etileno son más pesados que el aire, y pueden caer a salas situadas en un nivel inferior. Cerca del suelo, y con el aire estático, puede producirse un aumento de la concentración. En concentraciones elevadas, existe riesgo de asfixia por la disminución del porcentaje de oxígeno, especialmente en las zonas cercanas al suelo.

Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quítese de inmediato las prendas sucias y empapadas.

No existe un peligro inmediato para los empleados.

No debe entrar en contacto con oxidantes fuertes (ácido sulfocrómico, permanganato potásico, ácido sulfúrico fumante o similares). ¡Peligro de reacciones virulentas!

Las personas no autorizadas no deben tener acceso al equipo. Al realizarse la colocación, se debe tener cuidado de que el refrigerante que se salga del equipo no pueda penetrar en el edificio ni poner en peligro a las personas.

Respete las especificaciones de la norma EN 378-3 relativas al refrigerante, el peso de llenado y el sistema de transferencia de frío.

Instale el aparato conforme a la norma EN 378-1 solo con la configuración solicitada y solo en un espacio para el que el fabricante haya diseñado el aparato.

Instale el aparato conforme a la norma EN 378-3; apartado 5 en una sala de máquinas especial si una concentración de fluido frigorífero mayor de la exigida en la norma EN 378-3 podría dañar el entorno de trabajo. Tome medidas de protección eficaces si se necesita una separación espacial de este tipo pero no es posible.

Instale el equipamiento eléctrico (para el funcionamiento del ventilador, la ventilación, la iluminación y el sistema de alarma) en la sala de instalación teniendo en cuenta la condensación de la humedad y la formación de agua de goteo, así como el nivel de riesgo del fluido frigorífero conforme a la norma EN 378-3; apartado 6.

Coloque dispositivos de alarma para advertir de peligro de explosión o incendio y de una concentración de fluido frigorífero nociva para la salud y con fines de control en el lugar de instalación del aparato conforme a la norma EN 378-3; apartado 7.

Asegúrese de que el aparato no está expuesto en el lugar de instalación a la acción de temperaturas elevadas no admisibles. Proteja el aparato eficazmente de fuentes de calor o de temperaturas temporalmente altas.

ADVERTENCIA

¡Peligro de contaminación medioambiental!


7.2 Requisitos en el lugar de instalación

Consulte las dimensiones y pesos en la documentación relativa al pedido.

- ▶ Posicione el aparato de forma que no pueda resultar dañado por el tráfico o las actividades de transporte dentro de la empresa.

- ▶ Permita un control óptimo del aparato y una accesibilidad óptima al mismo:
 - Coloque el aparato de forma que pueda ser revisado y controlado por todos los lados en todo momento.
 - Asegúrese de que hay espacio suficiente para las tareas de mantenimiento.
 - Asegúrese de que todos los componentes, conexiones y tuberías portadores de fluido y todas las conexiones eléctricas y cables estén bien accesibles.
 - Asegúrese de que hay espacio libre para cambiar sin problemas los calentadores cilíndricos en la descongelación eléctrica.
 - Asegúrese de que las señalizaciones de las tuberías están bien visibles.
 - Asegúrese de que en aparatos con una descongelación eléctrica del bloque hay espacio suficiente para cambiar los calentadores cilíndricos.


7.3 Desembalar aparato



B Sujetar el streamer con una brida

- ▶ Retirar la bandeja de goteo 3 .
- ▶ Retirar bastidor de transporte 2, 4.
- ▶ El bastidor de transporte (4, 8, 10, 11) sirve después para elevar el aparato 5 (incluida la calefacción de bandeja de goteo montada (eléctrica o gas caliente)) durante el montaje en el lugar de instalación [Véase Montar aparato, Página 40.](#)

- ▶ Comprobar si el volumen de suministro está completo. Encontrará el volumen de suministro en la documentación relacionada con el pedido.
- ▶ Anotar en la nota de entrega los daños de transporte y/o la ausencia de piezas. Comunicar la incidencia inmediatamente por escrito al fabricante. Las aletas dañadas se pueden enderezar con un peine de aletas in situ.
- ▶ Los aparatos se suministran embalados en posición de montaje.
- ▶ Comprobar sobrepresión de transporte: el fabricante suministra los aparatos con aprox. 1 bar de sobrepresión de transporte (aire limpio y seco). Comprobar presión de transporte en la válvula Schrader (medición de presión). Si el aparato no tiene presión: notificación inmediata al fabricante y observación en la nota de entrega. Si el aparato no tiene presión, es un indicio de que presenta alguna fuga.
¡PRECAUCIÓN! ¡Peligro de daños personales y materiales por fuga de fluido de trabajo!
Si el aparato no tiene presión, es un indicio de que presenta alguna falta de estanqueidad debido a un daño sufrido durante el transporte. La fuga de fluido de trabajo por faltas de estanqueidad en el aparato puede producir daños personales e ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)). ¡No ponga en funcionamiento el aparato!
- ▶ Comprobar y dejar salir la presión de transporte (solo inmediatamente antes del montaje).
- ▶ Retirar las caperuzas de cierre.



1: Comprobar/dejar salir sobrepresión de transporte/2: Retirar las caperuzas de cierre

NOTA

¡Peligro de corrosión y suciedad!

La humedad y la suciedad no deben penetrar en el aparato.


Proteja el aparato del polvo, la suciedad, la humedad, los daños y otros factores perjudiciales. Factores perjudiciales: [Véase Indicaciones de seguridad para el montaje y la puesta en marcha, Página 34](#)

Empiece lo antes posible con el montaje.

7.4 Montaje

7.4.1 Requisitos en el lado de la instalación para un montaje sin voltaje

- ▶ Impida voltajes en el aparato:
 - Asegúrese de que todos los puntos de sujeción guarden la misma distancia con la superficie de fijación.
 - Asegúrese de que todos los puntos de sujeción guarden la misma distancia con la superficie de fijación de forma duradera y bajo carga.
- ▶ Fijación o colocación de los equipos: el flujo de aire no puede verse dificultado por obstáculos.



- ▶ Los aparatos se deben instalar en los puntos de fijación que se correspondan con su peso y atornillarse con tornillos de sujeción. La estabilidad de las uniones atornilladas será responsabilidad del explotador o el instalador. A la hora de fijar los equipos se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:
 - Los diámetros de los orificios de fijación han sido establecidos por el fabricante mediante cálculos y comprobaciones de estática; así pues, son los tornillos de fijación los que se deben adaptar convenientemente. Al calcular la fuerza de suspensión a transferir, se debe tener en cuenta el peso total del aparato (= peso en vacío + peso del contenido del tubo + peso adicional como humedad, nieve o suciedad).
 - La unión atornillada de fijación se debe asegurar mediante un fijatornillos adecuado para que no se suelte.
 - Al apretar se debe tener cuidado de que la unión atornillada no se pase de rosca.
 - Todas las uniones atornilladas de sujeción deben apretarse con la misma fuerza.
- ▶ Impida que el aparato pueda moverse de su posición. Fije el aparato en su posición. Apriete suficientemente los tornillos de sujeción y asegure las uniones atornilladas de sujeción para que no se suelten.
- ▶ Sujete el aparato únicamente en los puntos de sujeción previstos.

7.4.2 Montar aparato

7.5 Indicaciones sobre la conexión del aparato

ADVERTENCIA

Peligro de daños personales y materiales por fuga de frigorífero.

Si el montaje es incorrecto, existe el peligro de que durante el funcionamiento de la instalación se escape fluido de trabajo y produzca daños personales y materiales ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

Impida que se escape fluido de trabajo del aparato al entorno.

- Asegure todas las tuberías portadoras de fluido de trabajo contra daños mecánicos.
 - En zonas que sirvan para el transporte dentro de la empresa, coloque las tuberías que vayan al aparato y salgan de él utilizando únicamente uniones y válvulas fijas.
- Asegúrese de que las conexiones a cargo del propietario no impliquen ninguna fuerza que actúe sobre los colectores de entrada y de salida, ya que esto puede dar lugar a puntos de fuga en las conexiones de fluido de trabajo del aparato o en puntos de unión del tendido de tubos a cargo del propietario.

7.5.1 Conectar el aparato instalación

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

En caso de conexión incorrecta instalación surgen los siguientes riesgos:

- Las fugas provocan la salida de frigorífero ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).
 - Fumar o llamas al descubierto pueden provocar fuego, incendios o explosiones.
 - Asegúrese de que no se transmitan al aparato tensiones ni vibraciones de la instalación.
 - Tienda las conexiones en el lado del fluido de trabajo obligatoriamente sin tensión. Apuntale obligatoriamente el sistema de tuberías a cargo del propietario antes de su conexión al aparato.
 - Vacíe el aparato adecuadamente según la norma EN 378-2.
 - Está prohibido fumar en el lugar de instalación, así como la manipulación de fuego vivo. Los dispositivos y medios de extinción de incendios para protección del aparato y el personal de servicio deben cumplir las especificaciones de la norma EN 378-3.
- Realice el montaje de tuberías según las normas EN 378-1 y EN 378-3. Tenga en cuenta lo siguiente:
- La instalación de tuberías se debe ejecutar de forma que el recorrido sea lo más corto posible. Se debe utilizar el menor número posible de codos, y siempre con radios grandes.
 - Impida la transferencia de vibraciones al aparato a través de las tuberías. Utilice si es necesario un amortiguador de vibraciones.
 - Colocar las tuberías de salida y de retorno de líquido obligatoriamente separadas unas de otras.
 - El espacio libre alrededor del aparato (p. ej. la distancia entre el borde inferior de la bandeja de goteo y las guías de tubos que pueda haber) debe ser lo bastante grande como para que no exista riesgo para el aparato, y se puedan llevar a cabo las tareas de mantenimiento periódico de los componentes, de comprobación de componentes, tuberías y válvulas, así como de reparación.
 - El equipo se debe poder aislar en caso de fuga. Todos los dispositivos para la evacuación del fluido de trabajo liberado se deben poder accionar desde un lugar seguro.

7.5.2 Conectar y asegurar eléctricamente el aparato

Todos los ventiladores con funcionamiento trifásico pueden funcionar con dos velocidades diferentes mediante la conmutación D-S:

- D: velocidad alta
 - S: velocidad baja
- Conectar los motores de los ventiladores según el esquema de conexiones del motor en la caja de bornes y comprobar la conexión.
- Realizar la alimentación de tensión de acuerdo con las indicaciones que figuran en la placa indicadora de tipo de los motores de los ventiladores:

- Los motores de los ventiladores con el diámetro de ventilador de 200 mm a 450 mm funcionan con corriente alterna de 1 fase.
- Los motores de los ventiladores con el diámetro de ventilador de 500 mm funcionan con corriente trifásica.
- ▶ Conectar contactos térmicos para la protección del motor.
- ▶ Conectar si es necesario cables de alimentación eléctricos para los calentadores cilíndricos en caso de descongelación eléctrica según el esquema de conexiones eléctricas.
- ▶ Aislar todos los cables de alimentación eléctricos a las cajas de conexión de acuerdo con su clase de protección. La clase de protección se indica en la documentación de oferta relativa al pedido.

ADVERTENCIA

¡Advertencia de daños materiales! En caso de una protección demasiado alta pueden producirse daños personales y materiales en caso de avería.

La protección máx. para el cable de alimentación de las calefacciones de descongelación : Véase la documentación de oferta relativa al pedido. Proteja con fusible los cables de alimentación siempre según la sección de cable más pequeña.

7.6 Realizar prueba de recepción

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

La liberación del puede provocar daños personales ([Véase Otros peligros por glicol. Página 22](#)).

Antes de la primera puesta en marcha del aparato, tras modificaciones esenciales del aparato y el cambio del mismo, encargue a un experto que realice la siguiente prueba de recepción.

- ▶ Asegúrese de que la temperatura y la humedad del aire en el lugar de instalación se corresponden con los datos técnicos ([Véase Datos técnicos. Página 28](#)).
- ▶ Asegúrese de que puede aspirarse y dejar salir suficiente aire.
- ▶ Asegúrese de que el suministro de electricidad es suficiente para la energía necesaria: comparar el aparato dentro de la instalación con los planos de la instalación y los esquemas de conexiones eléctricas.
- ▶ Comprobar vibraciones y movimientos del aparato que puedan deberse a los ventiladores y al funcionamiento de la instalación . Eliminar oscilaciones, vibraciones y movimientos tras consultar al fabricante o por cuenta propia.
- ▶ Realizar la inspección visual del modelo constructivo, de los soportes y de las sujeciones (materiales, trazado, uniones), de la manejabilidad y de la disposición de las válvulas.
- ▶ Comprobar si la bandeja se ha montado correctamente con el dispositivo de seguridad.
- ▶ Comprobar todas las uniones atornilladas, especialmente las de los ventiladores, y si es necesario apretarlas más.
- ▶ Comprobar la colocación de las uniones de los tubos.
- ▶ Comprobar la colocación correcta de los tubos de unión conductores de fluido de trabajo.
- ▶ Asegúrese de que el aparato está protegido contra daños mecánicos.
- ▶ Asegúrese de que el aparato está protegido contra calentamientos o enfriamientos no admisibles.

- ▶ Comprobar la protección de las aspas de los ventiladores.
- ▶ Asegúrese de que se garantizan un control óptimo del aparato y una accesibilidad óptima del mismo:
 - ¿Está colocado el aparato de forma que pueda ser supervisado y controlado por todos los lados en todo momento?
 - ¿Se dispone de espacio suficiente para realizar tareas de mantenimiento?
 - ¿Están bien accesibles todos los componentes, conexiones y tuberías conductores de fluido de trabajo y todas las conexiones y cables eléctricos?
 - ¿Está bien visible la rotulación de las tuberías?
- ▶ Comprobar si presentan suciedad las superficies del intercambiador de calor, y si es necesario limpiarlas ([Véase Limpiar el aparato, Página 54](#)).
- ▶ Realizar comprobaciones de funcionamiento de los ventiladores (sentido del giro, consumo de potencia).
- ▶ Comprobar si presentan daños las conexiones eléctricas de los motores de los ventiladores y en su caso las de los calentadores cilíndricos en la descongelación eléctrica.
- ▶ Realizar la prueba de presión con gas de prueba y con una presión de prueba de 1,1 veces la presión de servicio admisible: Comprobar la estanqueidad de las conexiones y después las faltas de estanqueidad p. ej. con un espumante o similar.
- ▶ Comprobar la protección contra la corrosión: realizar la inspección visual de todas las curvas deflectoras, componentes y soportes de los componentes sin aislamiento calorífugo. Documentar y archivar el resultado de la prueba.
- ▶ Ejecutar una prueba de funcionamiento. Observar el aparato durante la prueba de funcionamiento y comprobar sobre todo:
 - Estabilidad de marcha de los ventiladores (ruidos de los rodamientos, ruidos de contacto, desequilibrio, etc.)
 - Consumo de electricidad de los ventiladores
 - Fugas
- ▶ Comunicar inmediatamente al fabricante todas las deficiencias. Solucionar las deficiencias tras consultar al fabricante.
- ▶ Volver a comprobar después de aprox. 48 horas de funcionamiento el aparato y la interacción del aparato con la instalación, especialmente en las uniones y en los ventiladores, y documentar el resultado de la prueba.

7.7 Comprobar operatividad

- ▶ Asegurarse de que todas las medidas de protección eléctrica están operativas.
- ▶ Asegurarse de que todas las conexiones en el lado del fluido de trabajo se han establecido de forma segura.
- ▶ Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas (ventiladores) se han establecido de forma segura.

7.8 Poner en marcha el aparato por primera vez

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

La liberación del puede provocar daños personales ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

Ponga en funcionamiento el aparato únicamente si

- el aparato se ha montado y conectado correctamente ([Véase Montaje, Página 40](#)),
- ha realizado una prueba de recepción completa ([Véase Realizar prueba de recepción, Página 42](#)),
- ha comprobado la operatividad ([Véase Comprobar operatividad, Página 43](#)) y
- se han tomado todas las medidas de seguridad ([Véase Seguridad, Página 34](#)).

Siga las indicaciones del manual de instrucciones de operación de la instalación.

Póngase en contacto inmediatamente con el fabricante si desea que el aparato funcione con unas condiciones de servicio distintas de las definidas en la documentación de oferta relativa al pedido.

- ▶ Encender la instalación incluido de la instalación eléctrica (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- ▶ Conectar el aparato:
 - Abrir las válvulas en el lado de acometida y desagüe de la instalación
 - Conectar los ventiladores
- ▶ Esperar hasta que se alcance el punto de servicio. Una vez alcanzado el punto de servicio, el aparato está operativo (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).

Parámetros para el ajuste del punto de servicio, véase la documentación de oferta relativa al pedido.

Punto de servicio:

- Temperatura de evaporación
- Caudal de aire
- Temperatura de entrada del aire
- Humedad relativa del aire

Para garantizar el mantenimiento del punto de servicio programado, los dispositivos de mando para el ajuste del punto de servicio deben protegerse contra el acceso de personas no autorizadas (p. ej. mediante precintado, atornillamiento de caperuzas de cierre o eliminación de volantes manuales).

8 Funcionamiento

8.1 Seguridad

ADVERTENCIA

¡Peligro de cortes, peligro de atrapamiento!



Hay peligro de cortarse los dedos con las aspas giratorias del ventilador, peligro de lesiones en las manos y peligro de atrapamiento por elementos sueltos como cabellos, cadenas para el cuello o partes de prendas de vestir.

No ponga en funcionamiento los ventiladores sin rejilla de protección.

ADVERTENCIA

¡Peligro de congelación y de quemaduras!



Cuando se tocan piezas del aparato existe el peligro de sufrir congelaciones o quemaduras ([Véase Otros peligros térmicos, Página 22](#)).

No toque ninguna pieza del aparato sin guantes de protección cuando el aparato esté funcionando o cuando, una vez parado, no se haya vuelto a enfriar o calentar aún a la temperatura ambiente.



8.2 Poner en marcha el aparato

Para que el aparato funcione deben estar en funcionamiento la instalación incluida la instalación eléctrica. La puesta en marcha del aparato debe realizarse abriendo las válvulas correspondientes en el lado de acometida y desagüe de la refrigeración mediante la conexión a la instalación eléctrica y a la tubería de desagüe del agua de goteo de la siguiente manera (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación):

- ▶ Encender instalación eléctrica
- ▶ Abrir tuberías portadoras de fluido de trabajo
- ▶ Encender ventiladores

8.3 Poner fuera de servicio el aparato

Los aparatos son componentes del sistema de una instalación. La puesta fuera de servicio del aparato se realiza desconectándolo de la instalación de acuerdo con el manual de instrucciones de operación de la instalación. Las tuberías portadoras de fluido de trabajo deben separarse de la refrigeración y los ventiladores, así como, en su caso, los calentadores cilíndricos en la descongelación eléctrica, deben desconectarse de la instalación eléctrica (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación):

- ▶ Desconectar ventiladores
- ▶ Desconectar la instalación eléctrica
- ▶ Cerrar tuberías portadoras de fluido de trabajo
- ▶ **¡NOTA! Al realizarse la parada se debe tener en cuenta la presión máxima de servicio. En caso necesario, adoptar medidas para que no se sobrepase dicha presión o vaciar el aparato.**

NOTA

En tiempos de parada de un mes o más, ponga en funcionamiento los ventiladores durante aprox. 2 - 4 horas al mes para mantener su capacidad funcional.

8.4 Parar el aparato

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

La salida de frigorífero puede provocar daños personales ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#), así como [Véase Otros peligros producidos por piezas bajo presión, Página 24](#)).

¡Asegúrese de que no se supera nunca la presión de servicio máxima, ni siquiera tras una parada!

NOTA

¡Peligro de corrosión y suciedad!

La humedad y la suciedad no deben penetrar en el aparato.

Proteja el aparato del polvo, la suciedad, la humedad, los daños y otros factores perjudiciales ([Véase Indicaciones de seguridad para el montaje y la puesta en marcha, Página 34](#)).

En tiempos de parada de un mes o más, ponga en funcionamiento los ventiladores durante aprox. 2 - 4 horas al mes para mantener su capacidad funcional.

- ▶ Poner el aparato fuera de servicio ([Véase Poner fuera de servicio el aparato, Página 45](#))
- ▶ Asegurar el aparato:
 - Al realizarse la parada se debe respetar la presión máxima de servicio ([Véase Datos técnicos, Página 28](#)). En caso necesario, adopte medidas para que no se sobrepase dicha presión.
 - Asegure los accionamientos de los motores de los ventiladores y en su caso los calentadores cilíndricos en la descongelación eléctrica contra la reconexión.
 - Asegure las tuberías portadoras de fluido de trabajo contra la carga con fluido de trabajo.
 - Asegure el aparato contra factores perjudiciales en el lugar de instalación o de almacenamiento temporal ([Véase Indicaciones de seguridad para el montaje y la puesta en marcha, Página 34](#)) para mantener en buen estado los componentes del aparato y mantener la utilización correcta y la eficacia del aparato. Para ello se deben cumplir las condiciones de almacenamiento correspondientes ([Véase Almacenamiento antes del montaje, Página 33](#)), tomar medidas preventivas contra la corrosión, realizar la comprobación periódica de la capacidad funcional de los ventiladores, así como el control periódico del aparato parado.
- ▶ Vaciar el aparato: dejar salir completamente el frigorífero ([Véase Otros peligros en la eliminación, Página 26](#)).



8.5 Poner en marcha el aparato después de una parada

El aparato se debe volver a poner en marcha según de refrigeración de acuerdo con el manual de instrucciones de operación de la instalación de la siguiente manera:

- ▶ Comprobar la operatividad del aparato ([Véase Comprobar operatividad, Página 43](#)). Realizar la prueba de presión y la inspección visual de la protección contra la corrosión.
¡NOTA! La prueba de presión al volver a poner en marcha el aparato solo es admisible con los medios y la presión de prueba correspondientes.
- ▶ Poner en marcha el aparato ([Véase Poner en marcha el aparato, Página 45](#))

8.6 Cambiar el aparato a otro fluido de trabajo

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

En caso de funcionamiento con otro fluido de trabajo sin la autorización previa del fabricante pueden surgir peligros importantes ([Véase Uso inadecuado, Página 17](#)).

¡El aparato debe cambiarse a otro fluido de trabajo únicamente con la autorización previa por escrito de Guntner GmbH & Co. KG!

- ▶ Asegúrese de que el fabricante del aparato ha autorizado el cambio.
- ▶ Asegúrese de que se vuelve a llenar el fluido de trabajo correcto. Asegúrese de que todos los materiales utilizados en el aparato son compatibles con el nuevo fluido de trabajo.
- ▶ Asegúrese de que no se supera la presión admisible.
- ▶ Compruebe si el nuevo fluido de trabajo puede utilizarse sin que sea necesario un nuevo certificado de verificación para el aparato. Asegúrese de que se respeta la clasificación.
- ▶ El dispositivo de seguridad del aparato debe reajustarse o cambiarse si es necesario.
- ▶ Evitar mezclas de residuos de fluido de trabajo .
- ▶ Todas las indicaciones relativas al nuevo fluido de trabajo deben modificarse correspondientemente.
- ▶ Modificar correspondientemente toda la documentación, incluidas estas instrucciones de operación y el manual de instrucciones de operación de la instalación.
- ▶ Realizar prueba de recepción ([Véase Realizar prueba de recepción, Página 42](#)).

9 Solución de problemas

9.1 Seguridad

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños personales y materiales!

Las averías que no se describen en estas instrucciones de operación deben ser reparadas exclusivamente por Güntner. Utilice la línea de asistencia telefónica de Güntner.

Las averías que se describen en estas instrucciones de operación deben ser reparadas exclusivamente por personal debidamente formado ([Véase Requisitos para el personal, deber de actuar con diligencia, Página 16](#)).

En caso de averías durante el funcionamiento, la supervisión y el mantenimiento de toda la instalación, comunicarlo inmediatamente a Güntner GmbH & Co. KG.

9.2 Servicio técnico

Horario de oficina

Tel. +49 8141 242-473

Fax. +49 8141 242 -422

Correo electrónico: service@guentner.de

Lu. - Ju.: 7:30 h - 17:00 h

Vi.: 7:30 h - 13:30 h

9.3 Tabla de búsqueda de errores

Fallo	Posible(s) causa(s)	Solución
El motor del ventilador no arranca	Alimentación de tensión interrumpida	Restablecer alimentación de tensión
	Aspa del ventilador atascada	Hacer que el ventilador gire libremente
Ruidos de los rodamientos	Motor del ventilador defectuoso	Renovar los rodamientos o el motor del ventilador
El aparato vibra	Aspa de ventilador defectuosa	Cambiar aspa de ventilador
	Sujeción del ventilador suelta	Apretar las sujeciones
No se alcanza el rendimiento del aparato	El registro de tubo está muy sucio, con escarcha, congelado en el lado del aire	Limpiar, descongelar el registro de tubo
	Los ventiladores no funcionan correctamente o han dejado de funcionar	Reparar, cambiar los ventiladores
	Carga de fluido de trabajo deficiente (temperatura y cantidad insuficientes)	Ajustar los valores de carga de fluido de trabajo (temperatura y cantidad) a los valores nominales

Fallo	Posible(s) causa(s)	Solución
Sale fluido de trabajo	Las piezas portadoras de fluido del aparato no son estancas	Desconectar la alimentación de fluido de trabajo y los ventiladores, solucionar la falta de estanqueidad

10 Mantenimiento

10.1 Seguridad

10.1.1 Antes de cada intervención de mantenimiento

ADVERTENCIA

Peligro de daños personales y materiales por escape de fluido de trabajo ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

Antes de empezar con las tareas de mantenimiento tome las siguientes medidas de seguridad:

- Vaciar el registro de tubo (intercambiador de calor) del aparato
- Limpiar y soplar el registro de tubo (intercambiador de calor) del aparato.

10.1.2 En cada intervención de mantenimiento

ADVERTENCIA

Peligro de daños personales y materiales por escape de fluido de trabajo ([Véase Otros peligros por glicol](#)).

La fuga de fluido de trabajo por faltas de estanqueidad en el aparato puede provocar las siguientes situaciones peligrosas y daños para la salud:



¡Advertencia de sustancias explosivas e inflamables en el lugar de instalación!

Los restos de fluido de trabajo arrastrados pueden incendiarse. Asegúrese de que en el lugar de instalación no hay ningún resto de fluido de trabajo arrastrado.

Mantenga el área de peligro libre de fuentes de ignición directas e indirectas.



Antes de comenzar con la reparación del aparato obtenga las autorizaciones necesarias para trabajos que den lugar a fuentes de ignición (p. ej. lijado, soldadura indirecta, soldadura directa o similares).

Cuando realice trabajos que den lugar a fuentes de ignición (p. ej. lijado, soldadura indirecta, soldadura directa o similares) en el área de trabajo tenga preparados dispositivos de extinción de incendios adecuados que cumplan las especificaciones de la norma EN 378-3.

Evite en el lugar de instalación llamas abiertas y gases calientes (p. ej. velas, cerillas, llamas de soldadura, perlas y chispas de soldadura, carbón vegetal incandescente o tabaco).

Asegúrese de que en el lugar de instalación no hay superficies calentadas o calientes (p. ej. radiadores, hornillos, bombillas, carcasa del motor).

Asegúrese de que en el lugar de instalación no se produce calor de fricción (p. ej. rodamientos que se calientan por fricción).



Advertencia de sustancias tóxicas y sustancias irritantes perjudiciales para la salud en el lugar de instalación.

El fluido frigorífero aún disponible se puede evaporar y producir irritaciones peligrosas para la salud y falta de oxígeno.

El vapor de fluido frigorífero escapado no debe llegar a espacios contiguos, escaleras, patios, pasillos o sistemas de desagüe.

Utilice un equipo de protección respiratoria.

Utilice un equipo de protección respiratoria independiente del aire ambiente cuando realice tareas de reparación con altas concentraciones de fluido frigorífero en el aire ambiente.

Asegúrese de que el lugar de instalación esté bien ventilado.

Elimine de forma segura el líquido de fluido frigorífero escapado.



¡Advertencia de frío!

El fluido frigorífero aún disponible tiene una temperatura de $\pm 0^{\circ}\text{C}$. El contacto con fluido frigorífero por salpicadura produce congelaciones.



- Utilice protección para los ojos.



- Utilice protección para las manos.

- Asegúrese de que el aparato en cuestión esté sin presión antes de comenzar las tareas de mantenimiento o elimine el fluido de trabajo del aparato en cuestión.
- Deje la instalación eléctrica sin tensión y asegúrela contra un encendido involuntario.
- Separe de la instalación el aparato a reparar y asegúrelo.

NOTA



¡Peligro de daños materiales!

Cuando se realizan trabajos en los conductos de entrada y salida de aire de los ventiladores y del registro de tubo (intercambiador de calor) pueden entrar objetos en los ventiladores y causar averías y daños en los componentes.

- Tras finalizar los trabajos, no deje ningún objeto en los conductos de entrada y salida de aire de los ventiladores ni en el lugar de instalación.

10.1.3 Tras cada intervención de mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de daños personales y materiales por fuga de frigorífero ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

Tras finalizar todas las tareas de mantenimiento tome las siguientes medidas de seguridad:

- Asegure el funcionamiento de los mecanismos de mando y conmutación, de los equipos de medición y visualización y de los dispositivos de seguridad.
- Asegure el funcionamiento de las válvulas de fluido de trabajo.
- Compruebe la rotulación de las tuberías y garantice su visibilidad y legibilidad.
- Compruebe la sujeción y la protección contra la corrosión de los componentes afectados.
- Asegure el funcionamiento de las conexiones eléctricas (p. ej. ventiladores).

- Realice una prueba de presión y una prueba de estanqueidad (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- Realice una prueba de recepción ([Véase Realizar prueba de recepción, Página 42](#))
- Realice una prueba de funcionamiento (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).

10.2 Plan de inspecciones y mantenimiento

La comprobación periódica del enfriador de aire de una instalación, componente importante desde el punto de vista de la seguridad, es el requisito previo para el cumplimiento de todas las especificaciones. Las revisiones periódicas deben ser realizadas por una "persona capacitada" en virtud del párrafo 2, apartado 7 del Reglamento alemán de seguridad operacional (BetrSichV) o un organismo de control autorizado. El explotador debe establecer las fechas de revisión de toda la instalación y de partes de ella sobre la base de una evaluación técnica de la seguridad. A pesar de todo, y como en cualquier dispositivo técnico, no se excluyen incidentes, aunque en general hay que decir que la mayor parte de las causas no son fallos del material, sino errores de manejo.

Los controles a realizar se enumeran en los siguientes apartados en forma de listas de comprobación escalonadas en el tiempo.

10.2.1 Ventiladores

Para este componente tienen preferencia las instrucciones de funcionamiento del fabricante. Güntner GmbH & Co. KG recomienda seguir el siguiente plan de inspecciones y mantenimiento.

t = diario, w = semanal, m = mensual, j = anual				
Trabajos a realizar	t	w	m	j
Comprobar la estabilidad de marcha del accionamiento del ventilador. • Vibraciones constatables en el aparato: eliminar los desequilibrios • Apretar o corregir sujeciones o ajustes de las aspas				X *
Rodamientos de ventilador: modificación del ruido de funcionamiento y de la estabilidad de marcha • Cambiar rodamientos				X *
Motor del ventilador: ¿hay que cambiar los rodamientos? • Cambio de rodamientos o del motor, en su caso limpiar y reparar el motor				X *
Rodete del ventilador: corrosión en los tornillos (en palas atornilladas) • Cambiar tornillos				X *
Palas de ventilador: corrosión o daños en las palas • Cambiar palas o rodete				X *

*) recomendado: semestralmente

10.2.2 Registro de tubo del aparato (intercambiador de calor)

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de daños personales y materiales por fuga de frigorífero ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

t = diario, w = semanal, m = mensual, j = anual				
Trabajos a realizar	t	w	m	j
Comprobar si el registro de tubo presenta acumulación de suciedad, escarcha y hielo. - En caso de acumulación de suciedad: limpiar el registro de tubo (Véase Limpiar el aparato, Página 54). - En caso de acumulación de escarcha o hielo: descongelar el aparato (Véase Descongelar el aparato, Página 59).				X*
Comprobar el estado general del registro de tubo Daños observables: eliminar daños				X*
Comprobar el punto de servicio del registro de tubo (Véase Funcionamiento, Página 45) - Modificación de la potencia de ventilador observable: restablecer los requisitos previos necesarios en el lado de la instalación. - Modificación de las temperaturas de las superficies observable: restablecer los requisitos previos necesarios en el lado de la instalación.				X*
Comprobar la estanqueidad del registro de tubo y de las conexiones. Reparar las secciones afectadas del aparato (Véase Eliminar fugas, Página 54).				X*
Comprobar la carga de fluido de trabajo del registro de tubo.				X
Comprobar si el registro de tubo presenta corrosión. Corrosión o daños en tubos centrales, aletas, construcciones portantes, conexiones de tubos, sujeciones: reparar las secciones afectadas del aparato.				X*

*) recomendado: semestralmente

Plan de conservación y mantenimiento

Medida	Medios	Intervalo
Eliminación de escarcha o limpieza parcial	Mecánicos	Según las necesidades (inspección visual)
Limpieza completa	Agua caliente o detergente ecológico	Transcurridas 120 horas
Comprobación de fugas		Transcurridos 6 meses
Comprobación de la protección contra la corrosión		Transcurridos 6 meses

Medida	Medios	Intervalo
Limpiar registro de tubo (solo válido para aparatos con sistema HydroSpray)	Véase Limpieza hidráulica, Página 57	Mensualmente
Limpiar registro de tubo (solo válido para aparatos con sistema HydroSpray)		

10.3 Tareas de mantenimiento

10.3.1 Eliminar fugas

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de daños personales por ([Véase Otros peligros por glicol, Página 22](#)).

- Encargue a un experto la eliminación de fugas lo antes posible.
 - ¡No rellene ningún otro fluido de trabajo distinto del especificado en la documentación de oferta relativa al pedido!
 - No ponga en marcha el aparato hasta que se hayan reparado todos los puntos no estancos.
- Realizar todos los trabajos, incluida la prueba de presión, la de recepción y la de funcionamiento ([Véase Realizar prueba de recepción, Página 42](#), así como [Véase Comprobar operatividad, Página 43](#)).

10.4 Limpiar el aparato

10.4.1 Generalidades

Para la limpieza se debe tener en cuenta lo siguiente: la compatibilidad con los materiales y la medioambiental de los detergentes debe ser determinada por el explotador. No son admisibles sustancias contaminantes, p. ej. sustancias acidificantes.

Si se utilizan espacios con certificación de higiene HACCP, el aparato debe incluirse en los procesos de limpieza prescritos.

ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATE


Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!	When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!	Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.	Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!
---	--	--	--

- ▶ Limpiar la carcasa con agua caliente (aprox. +25°C) y/o con detergentes ecológicos.
- ▶ Tras usar detergentes aclarar a fondo con agua.
- ▶ Dejar secar a fondo la carcasa.
- ▶ Comprobar conexiones en el lado del fluido de trabajo y conexiones eléctricas ([Véase Comprobar operatividad, Página 43](#)).

10.4.2 Desmontaje de la bandeja de goteo y del revestimiento lateral

La bandeja de goteo y el revestimiento lateral se pueden desmontar para fines de limpieza y mantenimiento. La bandeja de goteo dispone de un dispositivo de seguridad que debe retirarse para este fin.

Proceda para ello del siguiente modo:



Desmontar la bandeja de goteo y el revestimiento lateral

Manejo:	
A	Abatir la bandeja de goteo
1	Desatornillar desagüe
2	Soltar tornillo
3	Abatir la bandeja
B	Retirar escuadras de sujeción
1	Soltar tornillo
2	Retirar escuadras de sujeción
C	Descolgar bandeja
1	Desatornillar desagüe
2	Soltar tornillo
3	Abatir la bandeja
4	Para descolgar la bandeja: desplazarla hacia arriba

Manejo:	
D	Desenganchar el revestimiento lateral
1	Soltar tornillos (ancho de boca 10)
2	Abrir revestimiento lateral
3	Tirar hacia abajo del pasador elástico
4	Doblar hacia fuera el revestimiento lateral
5	Levantar y retirar el revestimiento lateral

10.4.3 Descongelar y limpiar el registro de tubo

- ▶ Vaciar el aparato (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- ▶ Bloquear el aparato (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- ▶ Realizar la desconexión de potencia de los ventiladores (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- ▶ Limpiar el registro de tubo (intercambiador de calor) con uno de los siguientes métodos:
 - Limpieza con aire comprimido ([Véase Limpieza con aire comprimido, Página 56](#))
 - Limpieza hidráulica ([Véase Limpieza hidráulica, Página 57](#))

NOTA

¡Peligro de daños materiales!

Una presión demasiado alta, una distancia demasiado escasa o un chorro de limpieza que llegue transversalmente a las aletas pueden dañarlas. La limpieza mecánica con objetos duros (p. ej. cepillos metálicos, destornilladores o similares) daña el intercambiador de calor.

- Utilice una presión de un máx. de 50 bar en caso de limpieza hidráulica o de un máx. de 80 bar en caso de limpieza con aire comprimido.
- ¡Mantenga una distancia mínima con las aletas de 200 mm!
- Dirija el chorro siempre verticalmente (máx. ± 5 grados de desviación) a las aletas.
- No utilice objetos duros para la limpieza.
- ▶ Encender los ventiladores (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- ▶ Abrir el lado de aspiración (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).
- ▶ Abrir la entrada de fluido de trabajo (véase el manual de instrucciones de operación de la instalación).

10.4.3.1 Limpieza con aire comprimido

- ▶ Aplicar chorro de aire comprimido (presión máx. 80 bar) al registro de tubo para eliminar suciedad e impurezas.
- ¡NOTA! El chorro del equipo de aire comprimido se debe mantener lo más perpendicular posible al registro de tubo (desviación máx. ± 5 grados) para evitar que las aletas se deformen.**

10.4.3.2 Limpieza hidráulica

ADVERTENCIA



¡Advertencia de voltaje eléctrico peligroso!

El contacto directo e indirecto de componentes bajo tensión como motores y cables eléctricos puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. El agua o el detergente tienen un efecto conductor eléctrico.

- Cuando realice trabajos con chorro de agua o de vapor, deje sin tensión los ventiladores y en su caso los calentadores cilíndricos en la descongelación eléctrica y asegúrelos contra la reconexión.


NOTA

¡Peligro de daños materiales!

Los chorros de agua o de vapor pueden dañar ventiladores, cables eléctricos u otros componentes.

- Asegúrese de que las conexiones eléctricas y los motores, así como componentes y material almacenado en el lugar de instalación no se vean afectados por los chorros de agua o de vapor. Si es necesario, tápelos.
- La suciedad más húmeda o grasienta se deberá eliminar con chorro de agua a alta presión (presión máx. 50 bar), o con chorro de vapor a presión (presión máx. 50 bar), distancia mínima de 200 mm a la tobera de chorro plano, en caso necesario utilizando detergente neutro, y siempre en el sentido contrario a la dirección del aire. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - En caso de sedimentación de aceite y grasa es conveniente añadir detergente al agua.
 - Si se utilizan detergentes químicos, asegurarse de que los materiales no sean agresivos para el aparato. Una vez finalizado el tratamiento, limpiar el aparato.

- Debe limpiarse de dentro a afuera (en cualquier caso en sentido contrario a la aparición de la suciedad) y de arriba abajo para que la suciedad pueda eliminarse sin dejar rastro.
- El chorro del equipo de limpieza se debe mantener lo más perpendicular posible al registro de tubo (intercambiador de calor) (desviación máx. ± 5 grados) para evitar que las aletas se deformen.



- La limpieza se debe realizar hasta que se elimine toda la suciedad.

10.4.4 Limpiar los ventiladores

ADVERTENCIA

¡Peligro de cortes, peligro de atrapamiento!

Hay peligro de cortarse los dedos con las aspas giratorias del ventilador, peligro de lesiones en las manos y peligro de atrapamiento por cabello suelto, cadenas para el cuello o partes de prendas de vestir.

- Desconecte el aparato de la tensión antes de empezar con las tareas de mantenimiento. Impida un encendido involuntario del aparato eliminando sus fusibles eléctricos. Coloque un rótulo que avise del peligro que supondría un encendido involuntario del aparato.
- Antes de volver a poner en marcha el aparato, es imprescindible que vuelva a colocar en su estado original pivotantes y las rejillas de protección que se han retirado o abierto para realizar tareas de mantenimiento.

La suciedad y la escarcha y/o el hielo que se forma en los ventiladores y las rejillas de protección de los ventiladores se deben retirar periódicamente, pues de lo contrario pueden provocar desequilibrios que acaben ocasionando pérdidas de potencia o incluso su destrucción. Los motores de los ventiladores en sí mismos no requieren mantenimiento.

- Deje el aparato sin tensión y asegúrelo contra un encendido involuntario.
- Limpiar el ventilador con uno de los siguientes métodos:
¡NOTA! ¡Peligro de daños materiales! La limpieza mecánica con objetos duros (p. ej. cepillos metálicos, destornilladores o similares) puede dañar el ventilador: Por tanto, no es admisible utilizar estos objetos.

- Limpieza con aire comprimido: aplicar un chorro de aire comprimido (presión máx. 10 bar, distancia mínima de 200 mm) al ventilador para eliminar suciedad e impurezas. La limpieza se debe realizar hasta que se elimine toda la suciedad.
- Limpieza con aire comprimido y cepillo: eliminar el polvo seco o la suciedad con un cepillo, una escoba de mano o con aire comprimido (presión máx. 10 bar, distancia mínima de 200 mm), o bien con un aspirador industrial potente. Tenga en cuenta lo siguiente: ¡Utilizar cepillos suaves (no cepillos de acero ni similares)! La limpieza se debe realizar hasta que se elimine toda la suciedad.
- ▶ Montar la rejilla de protección
- ▶ Encender el aparato

10.5 Descongelar el aparato

10.5.1 Indicaciones para la descongelación

ADVERTENCIA

¡Advertencia de daños personales y materiales por bandeja de goteo abatible!

Peligro por la caída de piezas del aparato, masas de agua o hielo al abatir la bandeja de goteo.

Durante las tareas de limpieza o mantenimiento no puede haber ninguna persona en la zona de peligro situada debajo del aparato. La bandeja de goteo puede abatirse para la limpieza o el mantenimiento y se protege contra caídas con un dispositivo de seguridad. Sin embargo, al abatir la bandeja pueden caer piezas del aparato, masas de agua o de hielo.

La descongelación del aparato a su debido tiempo garantiza la seguridad de funcionamiento continuada, y evita las deficiencias que pueden provocar paradas y averías. Puesto que las características locales pueden influir considerablemente en el funcionamiento del aparato y en la necesidad de descongelación, durante el funcionamiento debe controlarse periódica y específicamente la escarcha y/o el hielo del registro de tubo (intercambiador de calor). Para la descongelación del aparato se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Control periódico de la formación de escarcha y/o hielo. Si la escarcha alcanza un grosor máximo de 1 mm por cada cara de la aleta, el equipo se debe descongelar para poder garantizar un funcionamiento correcto y seguro.
- Inicio del proceso de descongelación en el momento adecuado.

La frecuencia de descongelación depende de la carga por penetración de humedad (p. ej. puerta de la sala de refrigeración) o humedad añadida (p. ej. por productos refrigerados). En este punto hay que tener en cuenta que la diferencia de temperatura entre el fluido de trabajo y la temperatura de entrada del aire es decisiva para la frecuencia de las descongelaciones:

- Aparato con diferencia de temperatura alta: descongelaciones frecuentes,
- Aparato con diferencia de temperatura baja: pocas descongelaciones.

Hay que tener en cuenta además estados operativos cambiantes, p. ej. usos distintos en el lugar de instalación. La frecuencia de descongelación puede verse influida por efectos en el lado del aire. Una distancia insuficiente del aparato a la pared, una distancia demasiado escasa entre dos aparatos opuestos, vigas maestras poco después de la salida de aire, incorrecto almacenamiento de los productos (demasiado alto, sin distancia a la pared, en sentido transversal a la dirección del aire) hacen que la frecuencia de descongelación sea mayor.

Descongelación completa

Al finalizar el proceso de descongelación, se debe garantizar que la descongelación ha sido completa. Para ello, la elección de la temperatura de descongelación correcta es de gran importancia.

- Si la temperatura de descongelación es demasiado baja, el grado de eficacia del aparato empeorará de una descongelación a otra por la formación de las llamadas "bolsas de hielo".
- Si la temperatura de descongelación es demasiado alta, se formará demasiado vapor de agua, lo que provocará la formación de escarcha y hielo en el entorno del aparato.

Tiempo de estabilización

Entre la finalización de la descongelación y la conexión del aparato, se ha constatado que es necesario dejar transcurrir un lapso de tiempo (entre 5 y 8 minutos aprox.), durante el cual el registro de tubo (intercambiador de calor) del aparato gotee completamente, y el agua de descongelación pueda fluir por el desagüe de la bandeja de agua de goteo.

Puesta en marcha retardada del ventilador

Si la conexión de los ventiladores se retarda durante otro lapso de tiempo más (entre 3 y 5 minutos aprox.), el calor de descongelación es absorbido del registro de tubo (intercambiador de calor) y no entra en la estancia como aire caliente húmedo.

10.5.2 Regulación de la descongelación

- El proceso de descongelación se iniciará mediante intervalos de tiempo predeterminados o según las necesidades.
- La finalización del proceso de descongelación se debe realizar con doble protección (tiempo/temperatura o temperatura/temperatura).
- En el modo de descongelación (aire de circulación, electricidad) hay que prestar atención al montaje correcto del sensor de descongelación en el lado del cliente. Véanse los procedimientos de descongelación que figuran a continuación.
- Se recomienda llevar a cabo el proceso de descongelación de acuerdo con las siguientes secuencias temporales:

Descongelación eléctrica


Funcionamiento en frío	X					
Modo de aspiración		X				
Modo de descongelación			X			
Fase de goteo				X		
Fase de congelación					X	

Funcionamiento en frío						X
Ventiladores	Funcionamiento	Funcionamiento	off	off	off	Funcionamiento

La duración de las distintas fases depende de diversos factores (p. ej. temperatura, humedad, etc.) en cada aplicación.

10.5.3 Descongelación por aire de circulación

En caso de funcionamiento de los aparatos con temperaturas ambiente por encima de cero (cámaras frigoríficas por encima de cero) y temperaturas de evaporación $t_0 = 0$ a -5°C , en la mayoría de los casos es suficiente con la descongelación por aire de circulación: si las tuberías portadoras de fluido de trabajo están bloqueadas, mediante la corriente de calor de los ventiladores y la temperatura ambiente por encima de cero se genera el calor de descongelación necesario. Pero también aquí se aplica: una vez completada la descongelación, se deberá retomar el funcionamiento en frío, como se ha descrito.



Ubicación recomendada para los sensores de descongelación


10.5.4 Descongelación eléctrica

En caso de varios aparatos por sala, en la descongelación eléctrica debería evitarse una descongelación alterna, ya que de lo contrario las influencias mutuas pueden tener un efecto negativo. Dichas influencias son, por un lado, la eliminación del calor de los aparatos a descongelar y por tanto un retardo de la descongelación, y, por otro lado, una carga adicional de calor y aire húmedo de los aparatos en el funcionamiento en frío. En lugar de la descongelación alterna se recomienda la descongelación en grupo. Aquí se agrupan varios aparatos formando un grupo de descongelación. Cuando se descongele un grupo, deberán desactivarse los demás grupos. De esta forma, si se produce un aumento de la temperatura que no está por encima de la de descongelación alterna en la sala, la influencia mutua de los aparatos se reduce a un mínimo, como se ha descrito antes.

Hay que tener en cuenta que en caso de descongelación alterna dentro de una sala (descongelación en grupo) hay que utilizar dispositivos de cierre de descongelación (tapas de descongelación, dispositivos de cierre textiles). Para descartar el riesgo de sobrecalentamiento de los equipos, se debe realizar una inspección por parte del propietario con un dispositivo de seguridad (limitador de temperatura, que se debe prever al crearse la instalación) según la especificación EN 60519-2, VDE 0721; T 411. No es admisible el funcionamiento sin supervisión de la temperatura. Es necesario mantener la protección máxima admisible de los grupos calefactores eléctricos con 20 A. La protección mínima se debe consultar en los esquemas de conexiones vinculados al pedido. Para evitar que el aparato sobrepase la presión admisible por los sistemas eléctricos de descongelación, según la norma EN 378-2 durante la descongelación eléctrica se deberá permitir un desplazamiento del fluido de trabajo o prever una conexión de aspiración de forma similar.

Es posible la activación por separado de la descongelación del bloque y de la bandeja; véase indicación en el esquema de conexiones eléctricas.

Si las condiciones de uso son moderadas, se puede ajustar una potencia de descongelación reducida en el bloque mediante una simple modificación del cableado; véase esquema de conexiones eléctricas aparte.




Ubicación recomendada para los sensores de descongelación

10.5.5 Otras indicaciones para la descongelación

Los desagües de las bandejas de goteo deben estar calentados (excepto en las cámaras frigoríficas por encima de cero grados) para que no se forme hielo.

Es obligatorio utilizar los dispositivos de cierre del sistema de descongelación (compuertas de descongelación, dispositivos de cierre textiles) para que fuera del bloque del aparato no se pueda formar vapor de agua, y por tanto tampoco hielo ni escarcha. Véase al respecto el apartado "Instrucciones de funcionamiento y montaje de la compuerta de descongelación".



Únicamente se deben utilizar dispositivos de cierre textiles si también se utilizan calefacciones en el borde del ventilador con potencia calorífica reducida y los accesorios de montaje correspondientes.

NOTA

La utilización de dispositivos textiles de cierre de descongelación (p. ej. manga de descongelamiento) en funcionamiento en frío provoca pérdidas adicionales de presión por el lado del aire. Es imprescindible tener en cuenta este dato en el diseño.

11 Planos

11.1 Documentación eléctrica

11.1.1 Esquema de conexiones motor del ventilador

Véase el lado interior de la tapa de la caja de bornes del motor en el ventilador.

11.1.2 Esquema de conexiones descongelación eléctrica

Véase la documentación de oferta relativa al pedido.